



3 year guarantee

# PANTIN

(EN) Foot ascender  
(FR) Bloqueur de pied



Patented

85 g

8  $\ll$   $\ll$  13 mm

## WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.


- Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
  - Get specific training in its proper use.
  - Become acquainted with its capabilities and limitations.
  - Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

PRICE

### Markings / Marquage



**e. Individual number**  
00 000 AA 0000

**f.** Year of manufacture  
**g.** Day of manufacture  
**h.** Control or name of inspector  
**i.** Incrementation

**k.** Carefully read the instructions for use

PETZL.COM



Latest version



Other languages

Warning symbols  
Panneaux d'alertes



PETZL  
F-38920 Crolles  
PETZL.COM  
ISO 9001  
© Petzl




Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
FONDATION-PETZL.ORG




100%  
Recycled paper

### 1. Field of application Champ d'application




### 2. Nomenclature of parts Nomenclature




### 3. Inspection, points to verify (text part) Contrôle, points à vérifier (partie texte)




**4. Installation**  
Installation





+ Power  
Puissance



+ Comfort  
Confort




**5. Installing the rope**  
Mise en place de la corde



**6. Function test (text part)**  
Test de fonctionnement (partie texte)

**7. Caving-type progression**  
Progression type spéléo


**7a. Simultaneous progression**  
Progression en simultané




**7b. Alternating progression**  
Progression en alternatif



**8. Arborist-type progression**  
Progression en élagage



**Spare parts**  
Pièces détachées



**PANTIN strap (right or left)**  
Sangle PANTIN (droit ou gauche)

**Accessories**  
Accessoires



**Catch for PANTIN (right or left)**  
Taquet pour PANTIN (droit ou gauche)

**9. Additional information**  
Informations complémentaires

**A. Lifetime / Durée de vie**



**B. Acceptable T°**  
T° tolérées



**C. Precautions for use / Précautions d'usage**




**D. Cleaning / Nettoyage**



+30°C maxi.  
+86°F maxi.

**E. Drying / Séchage**



+30°C maxi.  
+86°F maxi.


**F. Storage - Transport**  
Stockage - transport



**G. Maintenance**  
Entretien



**H. Modifications - Repairs**  
Modifications - Réparations



→ Petzi

**I. FAQ - Contact**  
Questions - Contact



→ petzl.com

These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and uses are described.

The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment, but it is impossible to describe them all. Check Petzl.com for updates and additional information.

You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any misuse of this equipment will create additional dangers. Contact Petzl if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.

## 1. Field of application

The PANTIN (left or right) is not Personal Protective Equipment (PPE).

The PANTIN is an accessory to aid in progression. It facilitates rope climbing by helping keep the body upright, but it does not protect against falls from height.

Never attach yourself to the device with a lanyard. This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for any purpose other than that for which it is designed.

## Responsibility

### WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions, decisions and safety.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

**Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.**

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person. You are responsible for your actions, your decisions and your safety and you assume the consequences of same. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility, or if you do not fully understand the instructions for Use, do not use this equipment.

## 2. Nomenclature

(1) Cam, (2) Strap, (3) Adjustment buckle.

Principal materials: aluminum alloy frame, stainless steel cam, Dyneema strap.

## 3. Inspection, points to verify

Your safety is related to the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at least once every 12 months (depending on current regulations in your country, and your conditions of usage). Follow the procedures described at Petzl.com.

### Before each use

Verify that the product is free of cracks, deformation, marks, wear, corrosion... Visually inspect the straps and frame for wear, and check the condition of the cam (spring and axle). Check the movement of the cam and the effectiveness of its spring.

WARNING: do not use this PANTIN if it has missing or worn-out teeth.

WARNING: beware of foreign objects, which can impede the operation of the cam.

## 4. Installing the PANTIN

On the inside of the foot. The straps are fully adjustable to adapt to your footwear and to allow the height to be altered (low position for more power, high position for better comfort).

## 5. Installing the rope

Push the cam to install the rope. To eject the rope from the PANTIN, make a rapid backward kicking movement.

## 6. Function test

## 7. Caving-type progression

It is preferable to use the right-foot PANTIN in conjunction with CROLL and ASCENSION ascenders.

The left-foot PANTIN is not recommended for this configuration, because of the increased complexity of passing rebelayes.

### - Simultaneous progression:

Push with both legs at the same time (more comfortable and more power).

### - Alternating progression:

One leg after the other (very fast). The TORSE (or SECUR) shoulder strap should be looser to allow an upright chest position. This technique requires good physical fitness and serious training. It is easier to introduce yourself to this technique where you can be in contact with a wall.

## 8. Arborist-type progression

The two PANTINs, right and left foot, are used with doubled rope technique in conjunction with an ASCENTREE handled rope clamp.

## 9. Additional information

### When to retire your equipment:

WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine environment, sharp edges, extreme temperatures, chemicals...).

A product must be retired when:

- It has been subjected to a major fall (or load).
- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.
- You do not know its full usage history.
- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or incompatibility with other equipment...

Destroy these products to prevent further use.

### Icons:

**A. Unlimited lifetime - B. Acceptable temperatures - C. Usage precautions - D. Cleaning - E. Drying - F. Storage/transport - G. Maintenance - H. Modifications/repairs (prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts) - I. Questions/contact**

## 3-year guarantee

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

## Traceability and markings

a. Body controlling the manufacture of this PPE - b. Notified body performing the CE type exam - c. Traceability: datamatrix + model number + serial number - d. Diameter - e. Serial number - f. Year of manufacture - g. Month of manufacture - h. Lot number - i. Individual identifier - j. Standards - k. Read the Instructions for Use carefully - l. Model identification

Cette notice explique comment utiliser correctement votre équipement. Seules certaines techniques et usages sont présentés.

Les panneaux d'alerte vous informent de certains dangers potentiels liés à l'utilisation de votre équipement, mais il est impossible de tous les décrire. Prenez connaissance des mises à jour et informations complémentaires sur Petzl.com.

Vous êtes responsable de la prise en compte de chaque alerte et de l'usage correct de votre équipement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement sera à l'origine de dangers additionnels. Contactez Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

## 1. Champ d'application

Le PANTIN (droit ou gauche) n'est pas un Équipement de Protection Individuelle.

Le PANTIN est un accessoire d'aide à la progression. Il facilite la remontée sur corde en aidant à maintenir le corps droit, mais ne protège pas contre les chutes de hauteur.

Ne vous longez jamais à l'appareil. Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

## Responsabilité

### ATTENTION

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.

**Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.**

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez:

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

**Le non-respect d'un seul de ces avertissements peut être la cause de blessures graves ou mortelles.**

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

## 2. Nomenclature

(1) Gâchette, (2) Sangle, (3) Boucle de réglage.

Matériaux principaux : corps en alliage aluminium, gâchette en acier inoxydable, sangle en Dyneema.

## 3. Contrôle, points à vérifier

Votre sécurité est liée à l'intégrité de votre équipement.

Petzl conseille une vérification approfondie, par une personne compétente, au minimum tous les 12 mois (en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays et de vos conditions d'utilisation). Respectez les modalités opératoires décrites sur Petzl.com.

### Avant toute utilisation

Sur le produit, vérifiez l'absence de fissures, déformations, marques, usure, corrosion...

Vérifiez visuellement l'usure des sangles, l'état de la gâchette (ressort et axe), l'usure du corps. Contrôlez la mobilité de la gâchette et l'efficacité de son ressort.

ATTENTION, si les dents sont usées ou manquantes, n'utilisez plus ce PANTIN.

ATTENTION aux objets étrangers qui risquent de gêner le fonctionnement de la gâchette.

## 4. Installation du PANTIN

À l'intérieur du pied. Les sangles sont entièrement réglables pour s'adapter à vos chaussures et permettre un réglage en hauteur (position basse pour plus de puissance, position haute pour un meilleur confort).

## 5. Mise en place de la corde

Poussez la gâchette pour installer la corde. Pour éjecter la corde du PANTIN, repliez la jambe vers l'arrière en un mouvement rapide.

## 6. Test de fonctionnement

## 7. Progression de type spéléologie

Utilisez de préférence le PANTIN pied droit, en complément des bloqueurs CROLL et ASCENSION.

Le PANTIN pied gauche n'est pas conseillé pour cette configuration, car les manipulations aux passages de fractionnement seront plus complexes.

### - Progression en simultanée :

Poussez en même temps sur les deux jambes (plus de confort et de puissance).

### - Progression en alternatif :

Une jambe après l'autre (très rapide). La bretelle TORSE (ou SECUR) doit être moins serrée pour permettre une position buste droit. Cette méthode nécessite un bon entraînement physique et un apprentissage sérieux. Il est plus facile de s'initier à cette méthode en appui sur une paroi.

## 8. Progression de type élagage

Les deux PANTIN, pied droit et pied gauche, s'utilisent en technique corde en double en complément d'une poignée ASCENTREE.

## 9. Informations complémentaires

### Mise au rebut :

ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire à rebuter un produit après une seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnement d'utilisation : milieux agressifs, milieu marin, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques...).

Un produit doit être rebuté quand :

- Il a subi une chute importante (ou effort).
- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa fiabilité.
- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.
- Quand son usage est obsolète (évolution législative, normative, technique ou incompatibilité avec d'autres équipements...).

Détruyez ces produits pour éviter une future utilisation.

### Pictogrammes :

**A. Durée de vie illimitée - B. Températures tolérées - C. Précautions d'usage - D. Nettoyage - E. Séchage - F. Stockage/transport - G. Entretien - H. Modifications/ réparations (interdites hors des ateliers Petzl sauf pièces de rechange) - I. Questions/contact**

## Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

## Tracabilité et marquage

a. Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI - b. Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type - c. Tracabilité : datamatrix + référence produit + numéro individuel - d. Diamètre - e. Numéro individuel - f. Année de fabrication - g. Mois de fabrication - h. Numéro de lot - i. Identifiant individuel - j. Normes - k. Lire attentivement la notice technique - l. Identification du modèle

In dieser Gebrauchsanweisung wird erklärt, wie Sie Ihr Produkt richtig verwenden. Es werden nur einige der Techniken und Verwendungen dargestellt.

Die Warnhinweise informieren Sie über gewisse mögliche Gefahren bezüglich der Verwendung Ihres Produkts. Es ist jedoch nicht möglich, alle erwägbaren Fälle zu beschreiben. Bitte nehmen Sie Kenntnis von den Aktualisierungen und zusätzlichen Informationen auf Petzl.com.

Sie sind für die Beachtung der Warnhinweise und für die sachgemäße Verwendung Ihres Produkts verantwortlich. Jede fehlerhafte Verwendung des Produkts bedeutet eine zusätzliche Gefahrenquelle. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden Sie sich bitte an Petzl.

## 1. Anwendungsbereich

Die PANTIN (rechts oder links) ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA).

Die PANTIN ist ein Hilfsmittel zur Fortbewegung. Sie erleichtert den Aufstieg am Seil und hält dem Kletterer, seinen Körper in einer aufrechten Position zu halten, aber sie bietet keinen Schutz vor Stürzen.

Hängen Sie sich niemals in das Gerät ein.

Dieses Produkt darf nicht über seine Grenzen hinaus belastet werden. Es darf ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, für den es entworfen wurde.

## Haftung

### WARNING

Aktivitäten, bei denen diese Ausrüstung zum Einsatz kommt, sind naturgemäß gefährlich.

**Für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit sind Sie selbst verantwortlich.**

Vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung müssen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollständig lesen und verstehen.
- Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausrüstung ausgebildet sein.
- Sich mit Ihrer Ausrüstung vertraut machen, die Möglichkeiten und Einschränkungen kennen lernen.
- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

**Die Nichtberücksichtigung auch nur einer dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen.**

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und benommenen Personen verwendet werden oder von einer kompetenten Person unter direkter Aufsicht und visueller Kontrolle einer kompetenten und benommenen Person stehen.

Sie sind für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit verantwortlich und tragen die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, oder wenn Sie die Gebrauchsanweisung nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese Ausrüstung nicht.

## 2. Benennung der Teile

(1) Klemmnocken, (2) Fußriemen, (3) Einstellschraube.

Materialien: Aluminiumlegierung (Körper), Edelstahl (Klemmnocken), Dyneema (Bandmaterial).

## 3. Überprüfung, zu kontrollierende Punkte

Ihre Sicherheit hängt vom Zustand Ihrer Ausrüstung ab.

Petzl empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine eingehende Überprüfung durch

eine kompetente Person durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie die auf Petzl.com beschriebenen Vorgehensweisen.

### Vor jedem Einsatz

Überprüfen Sie das Produkt auf Risse, Deformationen, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen usw.

Überprüfen Sie den Zustand des Klemmnockens (Feder und Achse) und vergewissern Sie sich, dass Riemen und Körper keine Abnutzungserscheinungen aufweisen. Überprüfen Sie die Gängigkeit des Klemmmechanismus und kontrollieren Sie, ob die Rückholfeder einwandfrei funktioniert.

ACHTUNG: Verwenden Sie die PANTIN nicht, wenn Zähne fehlen oder abgenutzt sind.

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper die Funktion des Nockens beeinträchtigen.

## 4. Installation der PANTIN

Am Fuß. Die verstellbaren Riemen können Ihren Schuhen angepasst werden und lassen sich ebenfalls in der Höhe einstellen (untere Position für mehr Kraft, obere Position für mehr Komfort).

## 5. Einlegen des Seils

Zum Einlegen des Seils drücken Sie auf den Klemmnocken. Um das Seil aus der PANTIN zu lösen, beugen Sie das Bein in einer schnellen Bewegung nach hinten.

## 6. Funktionstest

## 7. Fortbewegung in einer Höhle

Benutzen Sie in Kombination mit den Seilklemmen CROLL und ASCENSION vorzugsweise die PANTIN-Fußklemme für den rechten Fuß. Die PANTIN für den linken Fuß wird in diesem Fall nicht empfohlen, da die Vorgänge beim Passieren von Zwischensicherungen komplizierter sind.

**- Gleichzeitiger Einsatz der Beine beim Aufstieg:**

Drücken Sie gleichzeitig mit beiden Beinen (mehr Komfort und Kraft).

**- Abwechselnder Einsatz der Beine beim Aufstieg:**

Ein Bein nach dem anderen (sehr schnell). Der Schulterträger (TORSE oder SECUR) darf nicht zu fest sitzen, um eine aufrechte Position des Oberkörpers zu ermöglichen. Für diese Methode muss der Kletterer gut trainiert sein und eine gute Ausbildung erhalten haben. Es ist einfacher, diese Methode an einer Wand zu üben.

## 8. Fortbewegung bei der Baumpflege

Die beiden PANTIN-Fußstieglelmen für den rechten und linken Fuß werden zusätzlich zur ASCENTREE-Handstieglelme für den Aufstieg am Doppelstrang verwendet.

## 9. Zusätzliche Informationen

### Aussondern von Ausrüstung:

ACHTUNG, außergewöhnliche Umstände können die Aussonderung eines Produkts nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensität der Benutzung, Anwendungsbereich: aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme Temperaturen, Chemikalien usw.).

In folgenden Fällen muss ein Produkt ausgesondert werden:

- Nach einem schweren Sturz (oder Belastung).
- Das Überprüfungsergebnis ist nicht zufriedenstellend, das Produkt fällt bei der Überprüfung durch. Sie bezweifeln seine Zuverlässigkeit.
- Die vollständige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt.
- Das Produkt ist veraltet (Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen und der technischen Vorschriften, Inkompatibilität mit anderen Ausrüstungsgegenständen usw.).

Zerstören und entsorgen Sie diese Produkte, um ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.

### Zeichenerklärungen:

**A. Unbegrenzte Lebensdauer - B. Temperaturbeständigkeit - C. Vorsichtsmaßnahmen - D. Reinigung - E. Trocknung - F. Lagerung/Transport - G. Pflege - H. Änderungen/ Reparaturen (außerhalb der Petzl Betriebsstätten nicht zulässig, ausgenommen Ersatzteile) - I. Fragen/Kontakt**

## 3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale Abnutzung, Oxidation, Änderungen oder Nachbesserungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Nachlässigkeiten und Anwendungen, für die das Produkt nicht bestimmt ist.

## Rückverfolgbarkeit und Markierung

a. Die Herstellung dieser PSA Überwachende Stelle - b. Benannte Stelle für die EG-Baumusterprüfung - c. Rückverfolgbarkeit: Data Matrix + Artikelnummer + individuelle Nummer - d. Durchmesser - e. Individuelle Nummer - f. Herstellungsjahr - g. Herstellungsmonat - h. Nummer der Fertigungsreihe - i. Individuelle Produktnummer - j. Normen - k. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch - l. Modell-Identifizierung

Questa nota informativa spiega come utilizzare correttamente il dispositivo. Solo alcune tecniche e utilizzi sono presentati.

I segnali di attenzione vi informano di alcuni potenziali pericoli legati all'utilizzo del dispositivo, ma è impossibile descriverli tutti. Pretende visione degli aggiornamenti e delle informazioni supplementari sul sito Petzl.com.

Voì siete responsabili della considerazione di ogni avviso e dell'utilizzo corretto del dispositivo. L'uso improprio di questo dispositivo causa rischi aggiuntivi. Contattare Petzl in caso di dubbi o difficoltà di comprensione.

## 1. Campo di applicazione

Il PANTIN (destro o sinistro) non è un Dispositivo di Protezione Individuale.

Il PANTIN è un accessorio per aiutarvi nella progressione. Facilita la risalita su corda aiutando a mantenere verticale il corpo dell'utilizzatore, ma non protegge contro le cadute dall'alto.

Non assicurarvi mai all'apparecchio.

Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione differente da quella per cui è destinato.

### Responsabilità

#### ATTENZIONE

**Le attività che comportano l'utilizzo di questo dispositivo sono per natura pericolose.**

**Voì siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza.**

Prima di utilizzare questo dispositivo, occorre:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso.
- Ricevere una formazione adeguata sul suo utilizzo.
- Acquisire familiarità con il dispositivo, imparare a conoscerne le prestazioni e i limiti.
- Comprendere e accettare i rischi indotti.

**Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze può essere la causa di ferite gravi o mortali.**

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o sottoposte al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata.

Voì siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne assumete le conseguenze. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilità, o se non avete compreso le istruzioni d'uso, non utilizzare questo dispositivo.

## 2. Nomenclatura

(1) Fermacorda, (2) Fettuccia, (3) Fibbia di regolazione.

Materiali principali: corpo in lega di alluminio, fermacorda in acciaio inossidabile, fettuccia in Dyneema.

## 3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza è legata all'integrità della vostra attrezzatura.

Petzl raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12 mesi da parte di una persona competente (in funzione della normativa in vigore nel vostro paese e delle vostre condizioni d'uso). Rispettate le procedure descritte sul sito Petzl.com.

### Prima di ogni utilizzo

Verificare sul prodotto l'assenza di fessurazioni, deformazioni, segni, usura, corrosione...

Controllare visivamente l'usura delle fettucce, lo stato del fermacorda (molla e asse), l'usura del corpo. Controllare la mobilità del fermacorda e l'efficacia della sua molla.

ATTENZIONE, se mancano dei denti o se sono usurati, non utilizzare più questo PANTIN.

ATTENZIONE agli oggetti estranei che rischiano di ostacolare il funzionamento del fermacorda.

## 4. Installazione del PANTIN

All'interno del piede. Le fettucce sono completamente regolabili per adattarsi agli scarponi e consentire la regolazione in altezza (posizione bassa per maggiore potenza, posizione alta per maggiore comfort).

## 5. Sistemazione della corda

Spingere il fermacorda per inserire la corda. Per togliere la corda dal PANTIN, piegare la gamba all'indietro con un rapido movimento.

## 6. Test di funzionamento

## 7. Progressione tipo speleo

Utilizzare preferibilmente il PANTIN piede destro, in abbinamento ai bloccanti CROLL e ASCENSION.

Il PANTIN piede sinistro non è raccomandato per questa configurazione, poiché le manovre nei passaggi di frangimento saranno più complesse.

### - Progressione simultanea:

Spingere contemporaneamente sulle due gambe (maggiore comfort e potenza).

### - Progressione alternata:

Una gamba dopo l'altra (molto rapidamente). La bretella TORSE (o SECUR) deve essere stretta poco per consentire la posizione con busto eretto. Questo metodo richiede un buon allenamento fisico ed una seria formazione. È più facile apprendere questo metodo in appoggio su una parete.

## 8. Progressione tipo lavoro su piante

I due PANTIN, piede destro e piede sinistro, si utilizzano con tecnica di corda doppia in abbinamento ad una maniglia ASCENTREE.

## 9. Informazioni supplementari

### Eliminazione:

ATTENZIONE, un evento eccezionale può comportare l'eliminazione del prodotto dopo un solo utilizzo (tipo ed intensità di utilizzo, ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambiente marino, parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici...).

Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha subito una forte caduta (o sforzo).
- Il risultato dei controlli del prodotto non è soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilità.
- Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo.
- Quando il suo utilizzo è obsoleto (evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o incompatibilità con altri dispositivi...).

Distinguere i prodotti scartati per evitare un futuro utilizzo.

### Pittogrammi:

**A. Durata illimitata - B. Temperature tollerate - C. Precauzioni d'uso - D. Pulizia - E. Asciugatura - F. Stoccaggio/trasporto - G. Manutenzione - H. Modifiche/riparazioni (proibite al di fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio) - I. Domande/contacto**

### Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione, modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenze, utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

### Tracciabilità e marcatura

a. Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI - b. Ente riconosciuto che interviene per l'esame CE di tipo - c. Tracciabilità: datamatrix + codice prodotto + numero individuale - d. Diametro - e. Numero individuale - f. Anno di fabbricazione - g. Mese di fabbricazione - h. Numero di lotto - i. Identificativo individuale - j. Norme - k. Leggere attentamente l'istruzione tecnica - l. Identificazione di modello

Este folleto explica cómo utilizar correctamente su equipo. Sólo se presentan algunas técnicas y utilizaciones.

Los señales de advertencia le informan de algunos peligros potenciales relacionados con la utilización de su equipo, pero es imposible describirlos todos. Infórmese de las actualizaciones y de la información complementaria en Petzl.com.

Usted es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar correctamente su equipo. Cualquier mala utilización de este equipo originará peligros adicionales. Contacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

## 1. Campo de aplicación

El PANTIN (derecho o izquierdo) no es un Equipo de Protección Individual.

El PANTIN es un accesorio que ayuda en la progresión. Facilita el ascenso por cuerda ayudando a mantener el cuerpo erguido, pero no protege contra las caídas de altura.

No se asegure nunca con este aparato.

Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites o en cualquier otra situación para la que no esté previsto.

### Responsabilidad

#### ATENCIÓN

**Las actividades que implican la utilización de este equipo son por naturaleza peligrosas.**

**Usted es responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad.**

Antes de utilizar este equipo, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilización.
- Formarse específicamente en el uso de este equipo.
- Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

**El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de heridas graves o mortales.**

Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsable.

Usted es responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad y asume las consecuencias de los mismos. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha comprendido bien las instrucciones de utilización, no utilice este equipo.

## 2. Nomenclatura

(1) Leva, (2) Cinta, (3) Hebilla de regulación.

Material principal: cuerpo de aleación de aluminio, leva de acero inoxidable y cinta de Dyneema.

## 3. Control, puntos a verificar

Su seguridad está vinculada a la integridad de su equipo.

Petzl aconseja que una persona competente realice una revisión en profundidad cada 12 meses como mínimo (en función de la legislación en vigor en su país y de las condiciones de utilización). Respete los modos operativos descritos en Petzl.com.

### Antes de cualquier utilización

Compruebe que el producto no tenga fisuras, deformaciones, marcas, desgaste, corrosión... Compruebe visiblemente el desgaste de las cintas, el estado de la leva (muelle y eje) y el desgaste del cuerpo. Controle la movilidad de la leva y la eficacia de su muelle.

ATENCIÓN: si faltan dientes o están desgastados, deje de utilizar este PANTIN.

ATENCIÓN a los objetos extraños que pueden dificultar el funcionamiento de la leva.

## 4. Instalación del PANTIN

En el interior del pie. Las cintas son totalmente regulables para adaptarse a todo tipo de calzado y permitir un ajuste en altura (posición baja para una mayor potencia, posición alta para una mayor comodidad).

## 5. Colocación de la cuerda

Presione la leva para instalar la cuerda. Para sacar la cuerda del PANTIN, flexione la pierna hacia atrás con un movimiento rápido.

## 6. Prueba de funcionamiento

## 7. Progresión tipo espeleología

Utilice preferentemente el PANTIN pie derecho, como complemento de los bloqueadores CROLL y ASCENSION.

El PANTIN pie izquierdo no es el aconsejado para esta configuración, ya que las manipulaciones en el paso de fraccionamientos serán más complejas.

### - Progresión en simultáneo:

Empuje al mismo tiempo con las dos piernas (mayor comodidad y potencia).

### - Progresión en alternativo:

Primero una pierna, luego la otra (muy rápido). Los tirantes TORSE (o SECUR) deben estar bien ceñidos para permitir que el busto quede erguido. Esta técnica requiere un buen entrenamiento físico y un aprendizaje metódico. Es más fácil iniciarse en esta técnica apoyándose en una pared.

## 8. Progresión tipo poda

Los dos PANTIN, pie derecho y pie izquierdo, se utilizan con la técnica de doble cuerda como complemento de un puño ASCENTREE.

## 9. Información complementaria

### Dar de baja:

ATENCIÓN: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una sola utilización (tipo e intensidad de utilización, entorno de utilización: ambientes agresivos, ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos químicos, etc.).

Un producto debe darse de baja cuando:

- Ha sufrido una caída importante (o esfuerzo).
- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.
- No conoce el historial completo de utilización.
- Cuando su utilización es obsoleta (evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos, etc.).

Destruya estos productos para evitar una utilización futura.

### Pictogramas:

**A. Vida útil ilimitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauciones de utilización - D. Limpieza - E. Secado - F. Almacenamiento/transporte - G. Mantenimiento - H. Modificaciones/repares (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de recambio) - I. Preguntas/contacto**

### Garantía 3 años

Contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto, las negligencias y las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

### Trazabilidad y marcado

a. Organismo que controla la fabricación de este EPI - b. Organismo notificado que interviene en el examen CE de tipo - c. Trazabilidad: datamatrix + referencia producto + número individual - d. Diametro - e. Número individual - f. Año de fabricación - g. Mes de fabricación - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Lea atentamente la ficha técnica - l. Identificación del modelo

Esta notícia explica como utilizar correctamente o seu equipamento. Somente algumas das técnicas e utilizações são apresentadas.

Os painéis de alerta informam-vos de alguns perigos potenciais ligados à utilização do equipamento, mas é impossível descrevê-los todos. Tome conhecimento das últimas atualizações e informações complementares em Petzl.com.

É responsável por tomar conhecimento de cada alerta e utilizar corretamente o seu equipamento. Toda a má utilização deste equipamento estará na origem de perigos adicionais. Contacte a Petzl se tiver dúvidas ou dificuldades de compreensão.

## 1. Campo de aplicação

O PANTIN (direito ou esquerdo) não é um equipamento de proteção individual.

O PANTIN é um acessório de ajuda à progressão. Facilita a subida em corda ajudando a manter o corpo direito, mas não protege contra quedas em altura.

Nunca se alonge ao aparelho.

Este produto não deve ser solicitado para lá dos seus limites ou em qualquer situação para a qual não tenha sido previsto.

### Responsabilidade

#### ATENÇÃO

**As atividades que implicam a utilização deste produto são por natureza perigosas.**

**Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões e pela sua segurança.**

Antes de utilizar este equipamento, deve:

- Ler e compreender todas as instruções de utilização.
- Formar-se especificamente na utilização deste equipamento.
- Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e as suas limitações.
- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

**O não respeito destes avisos poderá causar ferimentos graves ou mortais.**

Este produto não deve ser utilizado senão por pessoas competentes e responsáveis, ou colocado sob o controle visual directo de uma pessoa competente e responsável.

Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões, pela sua segurança e assume as consequências. Se não se sente à medida de assumir essa responsabilidade, ou se não entendeu bem as instruções de utilização, não utilize este equipamento.

## 2. Nomenclatura

(1) Mordente, (2) Fita, (3) Fivela de ajuste.

Matérias principais: corpo em liga de alumínio, mordente em aço inox, fita em Dyneema.

## 3. Controle, pontos a verificar

A sua segurança está ligada à integridade do seu equipamento.

A Petzl aconselha uma verificação aprofundada, por pessoa competente, no mínimo a cada 12 meses (em função da legislação em vigor no seu país e das condições de utilização). Respete os modos de operação descritos em Petzl.com.

### Antes de qualquer utilização

No produto verifique a ausência de fissuras, deformação, marcas, desgaste, corrosão...

Verifique visualmente o desgaste das fitas, o estado do mordente (mola e eixo), o desgaste do corpo. Controle a mobilidade do mordente e a eficácia da sua mola.

ATENÇÃO, se faltarem dentes ou se estes estiverem desgastados, não utilize mais este PANTIN.

ATENÇÃO aos objectos estranhos que correm o risco de interferir com o bom funcionamento do mordente.

## 4. Instalação do PANTIN

No interior do pé. As fitas são inteiramente reguláveis para se adaptar ao seu calçado e permitir um ajuste em altura (posição baixa para maior potência, posição alta para melhor conforto).

## 5. Montagem na corda

Baixar o mordente para instalar a corda. Para ejetar a corda do PANTIN, dobre a perna para trás num movimento rápido.

## 6. Teste de funcionamento

## 7. Progressão do tipo espeleologia

Utilize de preferência o PANTIN pé direito, em complemento dos bloqueadores CROLL e ASCENSION.

O PANTIN pé esquerdo não é aconselhado para esta configuração, já que as manipulações nas passagens de fraccionamentos serão mais complexas.

### - Progressão em simultâneo:

Suba ao mesmo tempo com as duas pernas (maior conforto e potência).

### - Progressão alternada:

Uma perna após a outra (mais rápido). A alça TORSE (ou SECUR) deve estar menos apertada para permitir a posição direita do torso. Este método necessita uma boa condição física e aprendizagem a sério. É mais fácil iniciar-se neste método apoiado numa parede.

## 8. Progressão de tipo arborismo

Os dois PANTIN, pé direito e esquerdo, utilizam-se em técnicas de corda dupla em complemento com o punho ASCENTREE.

## 9. Informações complementares

### Abater um produto:

ATENÇÃO, um evento excepcional pode conduzir ao abate de um produto após uma só utilização (tipo e intensidade de utilização, ambiente de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinhos, arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos químicos...).

Um produto deve ser abatido quando:

- Foi sujeito a uma queda importante (ou esforço).
- O resultado das verificações do produto não é satisfatório. Você tem uma dúvida sobre a sua fiabilidade.
- Você não conhece a história completa de utilização.
- Quando a sua utilização está obsoleta (evolução legislativa, normativa, técnica ou incompatibilidade com outros equipamentos...).

Destrua os produtos abatidos para evitar uma futura utilização.

### Pictogramas:

**A. Duração de vida ilimitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauções de utilização - D. Limpeza - E. Secagem - F. Armazenamento/transporte - G. Manutenção - H. Modificações/repares (interditas fora das oficinas Petzl salvo peças sobresselentes) - I. Questões/contacto**

### Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estão excluídos: desgaste normal, oxidação, modificações ou retoques, mau armazenamento, má manutenção, negligências, utilizações para as quais este produto não está destinado.

### Trazabilidade e marcações

a. Organismo controlador do fabrico deste EPI - b. Organismo notificado interveniente para o exame CE de tipo - c. Trazabilidade: datamatrix + referência do produto + número individual - d. Diametro - e. Número individual - f. Ano de fabrico - g. Mês de fabrico - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Leia atentamente a notícia técnica - l. Identificação do modelo

In deze bijsluiter wordt uitgelegd hoe u uw materiaal juist moet gebruiken. Er komen hierin slechts enkele technieken en toepassingen aan bod.

De waarschuwingsborden geven u bepaalde mogelijke gevaren aan rond het gebruik van uw materiaal, maar we kunnen hier uiteraard niet alles behandelen. Lees daarom de nieuwste updates en aanvullende info op Petzl.com.

U bent zelf verantwoordelijk om met elke waarschuwing rekening te houden en uw materiaal juist te gebruiken. Elk verkeerd gebruik van dit materiaal zal aan de oorsprong liggen van bijkomende gevaren. Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met Petzl.

## 1. Toepassingsveld

De PANTIN (voor rechter- of linkervoet) is een Persoonlijk Beschermingsmiddel. De PANTIN is een hulpmiddel bij de voortbeweging. De voestegelskel helpt het gewicht rechtop te houden en vergemakkelijkt zo de opklim langs touw, maar beschermt niet tegen hoogtevalen.

Gebruik het toestel nooit om u te verbinden met een leeflijn.

Dit product mag niet meer belast worden dan toegelaten en mag niet gebruikt worden in elke situatie waarvoor het niet bedoeld is.

## Verantwoordelijkheid

### OPGELET

**De activiteiten die het gebruik van deze uitrusting vereisen, zijn van nature gevaarlijk.**

**U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid.**

Voordat u deze uitrusting gebruikt, moet u:

- Alle gebruiksinstructies lezen en begrijpen.
- Een aangepaste training hebben gevolgd voor het gebruik van deze uitrusting.
- Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren kennen.
- De inherente risico's begrijpen en aanvaarden.

**Het niet-respecteren van een van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.**

Dit product mag enkel gebruikt worden door (personen die onder direct visueel toezicht staan van) bevoegde en beraden personen.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid, en neemt dan ook persoonlijk de gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen of de gebruiksinstructies niet goed begrepen hebt, gebruik dit apparaat dan niet.

## 2. Terminologie van de onderdelen

(1) Spanveer, (2) Bandlus, (3) Sluitingsgesp.

Voornaamste materialen: body in aluminium legering, spanveer in roestvrij staal, bandlus in Dyneema.

## 3. Check: te controleren punten

Uw veiligheid is afhankelijk van uw volledige uitrusting.

Petzl beveelt op zijn minst een grondige 12-maandelijkse controle door een bevoegd persoon aan conform de geldende normen in uw land en de omstandigheden waarin u het product gebruikt. Leef de gebruiksregels na zoals vermeld op Petzl.com.

### Voór elk gebruik

Zie het product na en op de afwezigheid van scheuren, vervormingen, lekken, slijtage, corrosie ...

Voor een visueel zicht uit van de slijtage van de bandlussen, de staat van de spanveer (voor en na) en de slijtage van de body. Controleer de mobiliteit van de spanveer en de doeltreffendheid van de veer.

OPGELET: gebruik de PANTIN niet als er tanden ontbreken of als de tanden versleten zijn. OPGELET: voor losse voorwerpen die de goede werking van de spanveer kunnen hinderen.

## 4. Installatie van de PANTIN

Aan de binnenkant van de voet. De bandlussen zijn volledig afstelbaar zodat u ze kunt aanpassen aan uw schoenen en de hoogte kunt regelen (lage positie voor meer kracht, hoge positie voor een beter comfort).

## 5. Installatie van het touw

Duw op de spanveer om het touw te installeren. Om het touw uit de PANTIN te verwijderen, puij het been achterwaarts in een snelle beweging.

## 6. Werkingstest

### 7. Voortbeweging in speleostijl

Gebruik bij voorkeur de PANTIN voor rechtevoet als aanvulling op de CROLL en ASCENSION stiegliekmannen.

De PANTIN voor linkervoet is niet aangepast voor deze configuratie, want de manipulaties bij het passeren van fractureringen zijn complexer.

### - Simultaan voortbewegen:

Duw tegelijk op beide benen (meer comfort en kracht).

### - Alternerend voortbewegen:

Het ene been na het andere (zeer snel). De borstgordel TORSE (of SECUR) moet minder worden aangespannen voor een positie met rechte borst. Deze methode vereist een goede fysieke conditie en een grondige scholing. Het is gemakkelijker om deze methode aan te leren, met steun op een wand.

## 8. Voortbeweging in boomsnoestijl

De twee PANTIN's, voor linker- en rechtvoet, worden gebruikt bij technieken met dubbeltouwen als aanvulling op een ASCENTREE handstijgklem.

## 9. Extra informatie

### Afslipriven:

OPGELET: een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na één enkel gebruik (type en intensiteit van gebruik, gebruiksomgeving: agressieve milieu's, zeewater, scherpe randen, extreme temperaturen, chemische producten ...).

Een product moet worden afgeschreven wanneer:

- Het een belangrijke val (of belasting) heeft ondergaan.
  - Het resultaat van de controles van het product geen voldoende geeft. U twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.
  - U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent.
  - Het product in onbruik is geraakt (evolutie van de wetten, de normen, de technieken of onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting ...).
- Vernietig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.

### Pictogrammen:

**A. Onbepakte levensduur - B. Toegelaten temperatuur - C. Gebruiksvoorschriften - D. Reiniging - E. Droging - F. Berging/transport - G. Onderhoud - H. Veranderingen/herstellingen (verdoen buiten de Petzl ateliers, behalve voor vervangstukken) - I. Vragen/contact**

## 3 jaar garantie

Voor fabricage- of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale slijtage, oxidatie, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

## Markering en tracering van de producten

a. Controleorganen voor de productie van deze PEM - b. Erkend keuringsorganisme dat zich uitspreekt over het EC-type-examen - c. Tracering: datamatrix = productreferentie + individueel nummer - d. Diameter - e. Individueel nummer - f. Fabricagejaar - g. Fabricage maand - h. Lotnummer - i. Individuele identificatie - j. Normen - k. Lees aandachtig de technische bijsluiter - l. Identificatie van het model

Dessa instruktioner förklarar hur du använder din utrustning korrekt. Endast vissa tekniker och användningsområden är beskrivna.

Varningsymboler ger information om några potentiella risker relaterade till användning av utrustningen, det är nödvändigt att beskriva alla. Gå in på Petzl.com för uppdateringar och ytterligare information.

Du är själv ansvarig för att beakta varje varning och använda utrustningen korrekt.

Fälvändring av denna utrustning skapar ytterligare faror. Kontakta Petzl om du är osäker på eller har svårt att förstå något i dessa dokument.

## 1. Användningsområden

PANTIN (vänster eller höger) klassas inte som personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment / PPE).

PANTIN är ett tillbehör för stöd vid aktivitet. Den underlättar repklättring genom att hålla kroppen upprätt. Den skyddar dock inte mot fall.

Koppla aldrig fast dig i PANTIN med en repslänga.

Denna produkt får inte belastas över sin hållfasthetsgräns eller användas till ändamål den inte är avsedd för.

## Ansvar

### VARNING

**Aktiviteter där denna typ av utrustning används är alltid riskfyllda.**

**Du ansvarar själv för dina egna handlingar, beslut och din säkerhet.**

Innan du använder denna utrustning måste du:

- Läs och förstå samtliga användningsinstruktioner.
- Få särskild övning i hur utrustningen ska användas.
- Lära känna utrustningens egenskaper och begränsningar.
- Förstå och godkänna befintliga risker.

**Om dessa varningar ignoreras kan det medföra allvarliga skador eller dödsfall.**

Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarfull person.

Du ansvarar själv för dina egna handlingar, beslut och din säkerhet och är medveten om konsekvenserna av dessa. Använd inte produkten om du inte kan eller har möjlighet att ta dessa ansvar eller denna risk, eller inte förstår någon av dessa instruktioner.

## 2. Utrustningens delar

(1) Kam, (2) Rem, (3) Justeringsspanne.

Huvudsakliga material: ram i aluminiumlegering, rostfri stålkam, Dyneema rem.

## 3. Besiktning, punkter att kontrollera

Din säkerhet beror av skicket på din utrustning.

Petzl rekommenderar en utförlig inspektion utförd av en kompetent person minst var 12:e månad (beroende på aktuell lagstiftning i det land den används samt under vilka förhållanden den används). Följ de anvisningar beskrivna på Petzl.com.

### Före varje användningstillfälle

Kontrollera att produkten inte är deformationer, sliten eller har sprickor, märken efter slag etc., samt att den inte har rostat eller korroderat.

Gör en visuell inspektion av remmar och ramar, kontrollera skicket av kammen (fjäder och axel). Kontrollera rörligheten i kammen och funktionen på dess fjäder.

VARNING: använd inte PANTIN var tredje år utomta eller helt eller delvis saknas. VARNING: var försiktig, främmande föremål kan försämra kammens funktion.

## 4. Inställningar PANTIN

Justera av foten. Remmarna är justerbara efter dina skor och för att längden ska kunna anpassas (låg position för ökad kraft, hög position för ökad komfort).

## 5. Montera repet

Tryck på kammen för att montera repet. För att ta loss repet från PANTIN, sparka lätt och snabbt bakåt.

## 6. Funktionstest

## 7. Grottklättring

Använd helst PANTIN för höger fot tillsammans med repklämmorna CROLL och ASCENSION. PANTIN för vänster fot rekommenderas inte att användas på detta sätt p g a svårigheten med passerande reboly-sankar.

### - Simultan förflyttning:

Tryck ifrån med bågge benen samtidigt (bekvämare och ger mer kraft).

### - Växlande förflyttning:

Eit ben efter det andra (rycket snabbt). TORSE (eller SECUR) axelband ska vara lösa för att tillåta upprätt bröstpöston. Denna teknik kräver god fysik och hård träning. Det är lättare att prova på denna teknik när du kan vara i kontakt med väggen.

## 8. Trädklättring

De två PANTIN, höger och vänster ben, används med en dubbel repteknik ihop med en ASCENTREE repklämmare med handtag.

## 9. Ytterligare information

**När produkten inte längre ska användas:**

VARNING: i extremfall kan produkten behöva kasseras efter ett enda användningstillfälle, beroende på hur och var den används och vad den utsatts för (tuffa miljöer, hav, vassa kanter, extrema temperaturer, kemikalier, etc.).

Produkten måste kasseras när:

- Den har blivit utsatt för ett större fall eller kraftig belastning.
- Den inte klarar inspektionen. Du tvivlar på dess skick.
- Du inte helt och hållet känner till dess historia.
- När den blir omöjligt pga ändringar i lagstiftningen, nya standarder, ny teknik eller är inkompatibel med annan utrustning etc.

Förstör dessa produkter för att undvika framtida bruk.

### Ikoner:

**A. Öbergänsad livslängd - B. Godkända temperaturer - C. Försiktighetsåtgärder användning - D. Rengöring - E. Torkning - F. Förvaring/Transport - G. Underhåll - H. Ändringar/repairationer** (ej tillätna utaför Petzls lokaler, undantaget reservdelar) - **I. Frågor/kontakt**

## 3 års garanti

Mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slijtage, rost, modifieringar eller ändringar/felaktig förvaring, dåligt underhåll, försurnighet eller felaktig användning.

## Spårbarhet och märkningar

a. Kontrollorgan som verifierar denna tillverkare av PPE - b. Testorgan som utför CE-test - c. Spårbarhet: datamatrix = modellnummer + serienummer - d. Diameter - e. Serienummer - f. Tillverkningsår - g. Tillverkningsmånad - h. Batchnummer - i. Individuell identifiering - j. Standarder - k. Läs instruktionen noga innan användning - l. Modellbeteckning

Nämä käyttöohjeet ohjeistavat, miten käyttää varusteita oikein. Vain jotkin teknikat ja käyttötavat on esitelty.

Varoitusymbolit antavat tietoa joistain varusteiden käyttöön liittyvästä vaarasta, mutta on mahdotonta mainita ne kaikki. Tärkeistä päivityksistä ja lisä tiedot osoitteesta Petzl.com.

Olet itse vastuussa siitä, että huomioit varoitukset ja käytät varusteita oikein. Tämän varusteen väärinkäyttö lisää vaaratilanteiden riskiä. Ota yhteyttä Petzlin, jos olet epävarma tai jos et täysin ymmärrä näitä ohjeita.

## 1. Käyttötarkoitukset

PANTIN (vasen tai oikea) tuote ei ole henkilösuojain.

PANTIN on apuväline etenemiseen. Se helpottaa kipeämistä köydessä avustajan vartalon pysyvistä pystyurasssa. Se ei kuitenkaan suojaa putoamiselta.

Tuotusta sen käyttökohteeseen ja rajoituksin.

Tätä tuotetta ei saa kuormittaa yli sen kestoikyvyn, eikä sitä saa käyttää minkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.

## Vastuu

### VAROITUS

**Toiminta, jossa tätä varustetta käytetään on luonteeltaan vaarallista.**

**Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsä ja turvallisuustestasi.**

Ennen tämän varusteen käyttämistä sinun pitää:

- Lukea ja ymmärtää kaikki käyttöohjeet.
- Hankkia käyttöä varten erikoiskoulutus.
- Tutustua sen käyttökohteeseen ja rajoituksiin.
- Ymmärtää ja hyväksyä tähän liittyvät riskit.

### Näiden varoitusten huomiotta jättäminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tätä tuotetta saavat käyttää vain pätevät ja vastuulliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat pätevän ja vastuullisen henkilön välittömän valvonnan ja silmäilpidon alaisia.

Olet vastuussa teoistasi, päätöksistäsä sekä turvallisuustestasi ja sinä kannat seuraukset näistä. Jos et ole kykenevä tai oikeutettu ottamaan tätä vastuuta, tai jos et ymmärrä täysin näitä ohjeita, ää käyttää tätä varustetta.

## 2. Osaluettelo

(1) Tarraisaalpa, (2) Hihna, (3) Säätöosaki.

Päämateriaalit: alumiiniseos, ruostumaton teräs, Dyneema.

## 3. Tarkastuskohteet

Varusteitasi luotettavuus vaikuttaa turvallisuusteesi.

Varusteitasi tekemään asiantuntijan toimesta tarkastuksen vähintään kerran vuodessa (riippuen kysymisen valtion sääöksistästä sekä käyttöolosuhteista). Noudata osoitteessa Petzl.com annettuja ohjeita.

### Ennen jokaista käyttöä

Varmista että tuotuksessa ei ole halkeamia, väärinmyhä, jälkiä, kulumia, syöpmysjälkiä tms. Tarkasta hihnat ja tarkista silmänmääräisesti kuluminen varalta, ja tarkasta tarraisaalvan (jousen ja akselin) kunto. Tarkista tarraisaalvan liikkuvuus ja sen jousen tehokkuus.

VAROITUS: jos hampaita puuttuu tai jos ne ovat kuluneet, älä käytä PANTINia.

VAROITUS: varo ulkopuolelta kappaleita, jotka saattavat estää tarraisaalvan toiminnan.

## 4. PANTINin asentaminen

Jalan sisäpuolella. Hihnat ovat täysin säädettäviä, jotta voit sovittaa laitteen jalkineisi ja muuttaa tarvittaessa korkeutta (matala asento tuo enemmän voimaa, korkea asento enemmän mukavuutta).

## 5. Köyden asentaminen

Työnää tarraisaalpa, jotta saat köyden asennettua. PANTIN irrotetaan köydestä nopealla, taaksepäin suuntautuvalla potkukäikeellä.

## 6. Toiminnan testaus

## 7. Luolatyypinen eteneminen

On suositeltavaa käyttää oikeaan jalan PANTINia yhdessä CROLL- ja ASCENSION-nousukahvojen kanssa.

Vasemman jalan PANTINia ei suositella tällaiseen käyttöön, koska se monimutkaistaa varustusten ohittamista.

### - Samanaikainen eteneminen:

Paina molemmilla jaloilla samaan aikaan (mukavampaa, ja saat liikkeeseen enemmän voimaa).

### - Vuorotellen eteneminen:

Jaika toisensa perään (erittään nopea tapa). TORSE- (tai SECUR-) -olikahtina pitäisi olla löysämällä, jotta rinnan asento olisi suuressa. Tämä teknikka vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja perusteellista harjoittelua. Tähän tekniikkaan tutustuminen on helpompaa paikassa, jossa voit ottaa tukea seinästä.

## 8. Arboristityyppinen eteneminen

Kahta PANTINia (oikeassa ja vasemmassa jalassa) käytetään kaksoisköysitekniikalla yhdessä ASCENTREE-nousukahvan kanssa.

## 9. Lisätieto

Miljoon varusteet poistetaan käytöstä:

VAROITUS: erikoistapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteen käytöstä vain yhden ainoan käyttökerran jälkeen. Tämä riippuu käytön rasittavuudesta ja käyttöolosuhteista (ankarat olosuhteet, meriympäristö, terävät reunat, äärimmäiset lämpötilat, kemikaalit...).

Tuote on poistettava käytöstä, kun:

- Se on altistunut rajulle puotukselle (tai raskaalle kuormitukselle).
- Se ei läpäise tarkastusta tai sinulla on pienikin epäily sen luotettavuudesta.
- Et tunne sen käyttöhistoriaa täysin.
- Se vanhenne lainsäädännön, standardien, tekniikoiden tms. muuttumisen vuoksi tai kun se tulee yhteensopimattomaksi muiden varusteiden kanssa.

Tuhoa käyttöä stopitettui varusteet, jottei kukaan käytä niitä enää.

### Ikoni:

**A. Rajoittamaton käyttöikä - B. Hyväksytyt käyttölämpötilat - C. Käytön varoitimet - D. Puhdistus - E. Kuivaaminen - F. Säilytys/kuljetus - G. Huolto - H. Muutokset/korjaukset** (kellretty muiden kuin Petzlin toimesta, ei koske varaosia) - **I. Kysymykset/yhteydenotto**

## 3 vuoden takuu

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviiat. Takuuseen eivät kuulu: normaali kuluminen, happeutumisen, vaurioitteen tehnyt muutokset, värheellinen säilytys, huono hoito ja väärinymmärtäminen tai sellaisen käytön aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu.

## Jäljitettävyyys ja merkinnät

a. Tämän henkilösuojaimen valmistusta valvova tah - b. CE-tyyppitarkastuksen suorittava tah - c. Jäljitettävyyden tiedotmatrix = mallin numero + sarjanumero - d. Halkaisija - e. Sarjanumero - f. Valmistusvuosi - g. Valmistuskuukausi - h. Eränumero - i. Yksilöllinen tunnistus - j. Standardit - k. Lue käyttöohjeet huolellisesti - l. Mallin tunnistekoodi

Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker utstyret på korrekt måte. Kun enkelte teknikker og bruksmetoder er beskrevet.

Advarselsymbolene gir informasjon om enkelte potensielle farer som er forbundet med bruk av utstyret, men det er umulig å beskrive alle potensielle farer. Oppdateringer og tilleggsinformasjon finner du på Petzl.com.

Du er selv ansvarlig for å forstå og ta hensyn til disse advarelsene, og for å bruke utstyret på korrekt måte. Feil bruk av utstyret vil medføre ytterligere risiko. Kontakt Petzl dersom du er i tvil, eller dersom du ikke forstår disse bruksanvisningene.

## 1. Bruksområde

PANTIN (høyre eller venstre) er ikke personlig verneutstyr (PVL).

PANTIN er et hjelpemiddel for bruk under oppstigning/fortyning langs tau. Den gir oppstigning på tauet lettere, men beskytter ikke mot fall.

Koble aldri deg selv til fotklemmen med slynger eller forbindelseslinser. Produktet må ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som det ikke er beregnet for.

## Ansvar

### ADVARSEL

**Aktiviteter som involverer bruk av dette produktet er farlige.**

**Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjørelser og din egen sikkerhet.**

For du tar i bruk utstyret, må du:

- Lesse og forstå alle bruksanvisningene.
- Sorge for å få spesifikk opplæring i hvordan produktet skal brukes.
- Gjøre deg kjent med produktet, og tilgne deg kunnskap om dets kapasitet og begrensninger.
- Forstå og akseptere risikoen i aktiviteter som involverer bruk av produktet.

**Manglende respekt for bare ett av disse punktene kan medføre alvorlig personskade eller død.**

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller under direkte tilsyn av en kompetent og ansvarlig person.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger, avgjørelser og din egen sikkerhet, og du tar selv på deg ansvaret for dette. Dersom du ikke er i stand til å ta på deg dette ansvaret eller dersom du ikke forstår bruksanvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

## 2. Liste over deler

(1) Låsekam, (2) Stropp, (3) Justeringsperne.

Hovedmaterialer: ramme i aluminiumslegering, låsekam i rustfritt stål, Dyneema stropp.

## 3. Kontrollpunkt

Din sikkerhet avhenger av å utstyret du bruker er i god stand.

Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av en kompetent person med deg gang årlig (avhengig av gjeldende regelverk i ditt land og hvordan du bruker utstyret). Følg prosedyrene som er beskrevet på Petzl.com.

### For du bruker produktet

Kontroller at produktet ikke har sprekker, bulker, merker, slitasje, korrosjon e.l. Visuell kontroll stroppene og rammen for slitasje og sjekk tilstanden til låsekammen (fjær og aksling). Sjekk bevegeligheten til låsekammen og at fjæringen fungerer som den skal. ADVARSEL: PANTIN skal ikke brukes dersom den mangler eller har slitte tenner. ADVARSEL: Vær oppmerksom på elementer som kan hindre låsekammen i å fungere som den skal.

## 4. Installering av PANTIN

På insiden av foten. Stroppene er fullt justerbare og kan tilpasses det fotteyet som brukes i enhver situasjon. Hayden kan justeres til lav posisjon for mer kraft, og høy posisjon for bedre komfort.

## 5. Slik kobler du til tauet

Skyv låsekammen inn for å montere fotklemmen på tauet. PANTIN fjernes fra tauet ved å gjøre et raskt spark bakover.

## 6. Funksjonstest

## 7. Forflytning med grotteteknikk

Fortinnelse for PANTIN for høyre fot brukes sammen med tauklemmene CROLL og ASCENSION.

PANTIN for venstre fot anbefales ikke for bruk til dette, da det vil bli vanskeligere å passere faste forankringspunkter.

### - Simultant forflytning:

Skyv fra med begge ben samtidig, dette er mer behagelig og øker fremdriften.

### - Alternerende forflytning:

Klatre med ett ben av gangen, raske bevegelser. TORSE (eller SECUR) skulderstropper bør være løse for å an oppriist posisjon for brystet. Denne teknikken krevrer at brukeren er i god fysisk form og har grundig opplæring og erfaring i bruk av teknikkene. Det er enklere å gå enn seg kjent med teknikken dersom du har mulighet til å trene på et sted der du kan ha direkte kontakt med en vegg.

## 8. Forflytning med fotlåsteknikk

De to PANTIN-versjonene for høyre og venstre fot brukes på doble tau sammen med en ASCENTREE håndklemme.

## 9. Tilleggsinformasjon

### Når skal utstyret kasseres:

VIKTIG: Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk. Eksempler på dette er eksponering for barskt klima, saltvann, skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kjemiske produkter osv.

Et produkt må kasseres når:

- Det har tatt et kraftig fall eller stor belastning.
- Det blir ikke godkjent i kontroll. Du er i tvil om det er pålitelig.
- Du ikke kjenner produktets fullstendige historie.
- Det blir foretatt på grunn av utvikling og endring av lovtekster, standarder, bruksteknikker, og når det blir inkompatibelt med annet utstyr osv.

Destruer disse produktene for å hindre videre bruk.

### Symboler:

**A. Ubegrenset levetid - B. Temperaturbegrensninger - C. Forholdsregler for bruk - D. Rengjøring - E. Torking - F. Oppbevaring/transport - G. Vedlikehold - H. Modifiseringer/repasjoner** (som ikke er godkjent av Petzl er forbudt, med unntak av utbyttable deler) - **I. Spørsmål/kontakt oss**

## 3 års garanti

På alle materialer fall og fabrikkasjonell. Folgende dekkes ikke av garantien: normal slitasje, oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, dårlig vedlikehold eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

## Sporbarhet og merking

a. Instansen som godkjenner produsenten av dette PVU - b. Teknisk kontrollorgan som utfører CE-godkjenningen - c. Sporbarhet: Identifikasjonsmåte = modelnummer + uniknummer - d. Diameter - e. Serienummer - f. Produksjonsår - g. Produksjonsmåned - h. Batch-nummer - i. Individuell identifikasjonsnummer - j. Standarder - k. Les bruksanvisningen grundig - l. Modellidentifikasjon

Tyto pokyny vysvětlují, jak správně používat vaše vybavení. Popsány jsou pouze některé techniky a způsoby použití.

Variující symboly upozorňují na některá potenciální nebezpečí spojená s použitím vašeho vybavení, ale není možné uvést všechny případy. Navštivte Petzl.com a sledujte aktualizace a doplňkové informace.

Vaši odpovědnosti je věnovat pozornost každému upozornění a používat vaše vybavení správným způsobem. Nesprávné použití tohoto vybavení může být nebezpečné. Máte-li jakékoli pochybnosti nebo otázky s porozumáním návodu, kontaktujte firmu Petzl.

## 1. Rozsah použití

PANTIN (pravý nebo levý) není osobní ochranný prostředek (OOP).

PANTIN je doplňková pomůcka pro výstupu po laně. Napomáhá výstupům po laně tak, že udržuje tělo ve svislé poloze, ale nechrání proti pádům z výšky.

Nikdy se k němu nepřipojujte spojovacími prostředky.

Zařízení tohoto výrobku nesmí překročit uvedenou hodnotu pevnosti, výrobek nesmí být používán jiným způsobem, než pro který je určen.

## Zodpovědnost

### UPOZORNĚNÍ

**Činnosti zahrnující používání tohoto výrobku jsou z podstaty nebezpečné.**

**Za své jednání, rozhodování a bezpečnost zodpovídáte sami.**

Před používáním tohoto výrobku je nutné:

- Přečíst si a prostudovat celý návod k použití.
- Nacvičit správné používání výrobku.
- Seznámit se s možnostmi výrobku a s omezeními jeho použití.
- Pochopit a přijmout rizika spojená s jeho používáním.

**Pochoptí či porušení některého z těchto pravidel může vést k vážnému poranění nebo smrti.**

Tento výrobek smí používat pouze odborně způsobilá a odpovědné osoby, nebo osoby pod přísným vedením a podhledem těchto osob.

Za své činy, rozhodnutí a bezpečnost zodpovídáte sami a stejně jste si vědomi možných následků. Jestliže nejste schopni, nebo nejste v pozici tuto zodpovědnost přijmout, nebo pokud nerozumíte jakékoliv z těchto instrukcí, výrobek nepoužívejte.

## 2. Popis částí

(1) Váčeková západka, (2) Popruh, (3) Nastavovací přezka.

Použitá materiálu: tělo ze slitiny hliníku, váček z nerostové oceli, popruh Dyneema.

## 3. Prohlídka, kontrolní body

Vaše bezpečnost závisí na neporušenosti vašeho vybavení.

Petzl doporučuje osobou revize odborně způsobilou nejméně jedenkrát za 12 měsíců (v závislosti na aktuální legislativě ve vaší zemi, a na podmínkách použití). Postupujte dle kroků uvedených na Petzl.com.

### Před každým použitím

Zkontrolujte, zda na výrobku nejsou praskliny, poškození, deformace, opotřebení nebo korozní apod.

Vizuálně prohleďte popruh a tělo blokvacího, nejsou li opotřebená, a zkontrolujte funkci váčky (průžina a čep). Zkontrolujte pohyb váčky a účinnost pružiny.

**UPOZORNĚNÍ:** nepoužívejte PANTIN pokud má opotřebená, nebo chybějící hroty, **UPOZORNĚNÍ:** pozor na cizí objekty, které mohou zabránit činnosti váčky.

## 4. Instalace blokvacího PANTIN

Na vnitřní straně nohy. Popruhy jsou plně nastavitelné dle velikosti obuvi a požadované výšky pro umístění prostředků (nižší pozice umožňuje výmnoit větší sílu, vyšší je komfortnější).

## 5. Instalace na lano

Zatlačte na váčku a založte lano. Pro vyjmutí lana z PANTINU provedte rychlé kopnutí nohou vzad.

## 6. Zkouška funkčnosti

## 7. Výstup speleologickou technikou

Vhodnější je používat PANTIN pro pravou nohu, se používají při technikách CROLL a ASCENSION. PANTIN pro levou nohu se pro tento způsob neodporčuje vzhledem ke složitější operaci při mjnění postupových kotvíčích bodů.

### - Simultánní technika:

Odtlačuje se oběma nohama současně (je to pohodlnější a účinnější).

### - Strídavá technika:

Jedna noha střídá druhou (velmi rychlý způsob). Ramenní popruhy TORSE (nebo SECUR) by měly být volnější, aby umožnily vzpřímenou polohu hrudníku. Tato technika vyžaduje dobrou fyzickou kondici a správné techniky. Je jednodušší si tuto techniku vyzkoušet nejprve na místě, kde můžete být v kontaktu se stěnou.

## 8. Výstup arboristickou technikou

Dva PANTINy, pro levou a pravou nohu, se používají při technikách Šplhu po dvou laněch ve spojení s blokvacím ASCENTREE.

## 9. Doplnkové informace

### Kdy vaše vybavení vyřadit:

POZOR: některé výjimečné situace mohou způsobit okamžité vyřazení výrobku již po prvním použití, to závisí na druhu, intenzitě a prostředí ve kterém je výrobek používán (znečištěné prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie, atd.).

- Výrobek musí být vyřazen pokud:
  - Byl vystaven těžkému pádu nebo velkému zatížení.
  - Neprojde periodickou prohlídkou. Máte jakékoli pochybnosti o jeho spolehlivosti.
  - Nenízte jeho úplnou historii používání.
  - Se stane zastaralým vzhledem k legislativě, normám, technikám nebo slučitelnosti s ostatním vybavením, atd.
- Takový produkt znehodnotte, abyste zamezili jeho dalšímu použití.

### Piktogramy:

**A. Neomezená životnost - B. Povolné teploty - C. Bezpečnostní opatření - D. Čištění - E. Susení - F. Skladování/transport - G. Udržba - H. Úpravy/oprav** (zakázány mimo provozovních Zprávy, kromě výměny náhradních dílů) - **I. Dotazy/kontakt**

## 3 roky záruka

Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Navztahuje se na vady vzniklé: běžným opotřebením a roztržením, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nírimým vedoucím údržbou, nevhodným používáním.

## Sledovatelnost a značení

a. Organ kontrolující výrobu tohoto OOP - b. Zkušebna provádějící certifikační zkoušky CE - c. Sledovatelnost: označení = číslo produktu + sériové číslo - d. Příběr - e. Sériové číslo - f. Rok výroby - g. Den výroby - h. Kontrola nebo jméno inspektora - i. Dodatek - j. Normy - k. Pozorně čtěte návod k používání - l. Identifikace typu

Niniejsza instrukcja przedstawia prawidłowy sposób używania waszego sprzętu. Zapreztowane zostały niektóre techniki i sposoby użycia.

Symboly trudnej cząstki ostrzegają przed niektórymi niebezpieczstwami związanymi z użyciem waszego sprzętu, ale nie jest możliwe wymienienie wszystkich zagrożeń. Należy sprawdzić aktualniejsze instrukcji oraz dodatkowe informacje na Petzl.com.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do każdego ostrzeżenia oraz do prawidłowego używania swojego sprzętu. Niezależnie zle użycie tego sprzętu będzie prowadzić do powstania dodatkowych zagrożeń. W razie wątpliwości lub trudności zrozumieniu instrukcji należy się skontaktować z Petzl.

## 1. Zastosowanie

PANTIN (prawy lub lewy) nie jest sprzętem ochrony indywidualnej.

PANTIN to akcesorium ułatwiający wycłodzenie. Ułatwia wycłodzenie po linie pomagając w zachowaniu pionowej pozycji, ale nie chroni przed upadkiem z wysokości.

W żadnym przypadku nie stosować do autoasekuracji!

Produkt nie może być poddawany obciążeniom przekraczającym jego wytrzymałość oraz stosowany do innych celów niż te, do których został przeznaczony.

## Odpowiedzialność

### UWAGA

**Wszelkie działania wymagające użycia tego produktu są z samej swej natury niebezpieczne.**

**Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje i bezpieczeństwo i bezpieczeństwo.**

Przed użyciem produktu należy:

- Przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkowania.
- Zdobyć odpowiednie przeszkolenie dla prawidłowego użycia tego produktu.
- Zapoznać się z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.
- Zrozumieć i zaakceptować potencjalne niebezpieczeństwo.

**Nieprzestrzeganie lub złeakowanie któregokolwiek z powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub do śmierci.**

Produkt ten może być używany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje, bezpieczeństwo i odpowiedzialność z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.

Zrozumieć i zaakceptować potencjalne niebezpieczeństwo.

## 2. Oznaczenia części

(1) Język blokujący, (2) Taśma, (3) Klamra do regulacji.

Materiały podstawowe: stop aluminium, (obudowa), stal nierdzewna (język), taśma (Dyneema).

## 3. Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Wasze bezpieczeństwo jest związane z niezawodnością sprzętu.

Petzl zaleca przeprowadzanie dogłębnej kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy, przez osobę kompetentną (w zależności od prowadzawstwa w waszym kraju oraz waszych warunków użytkowania). Należy przestrzegać procedur opisanych na Petzl.com.

### Przed każdym użyciem

Sprawdź produkt: brak śladów deformacji, pęknięć, korozji, zużycia... Sprawdź stan zużycia taśm, stan języka (sprężyna i oś), zużycie korpusu. Sprawdź mobilność języka i sprawnie działanie jego sprężyny.

**UWAGA:** język zeży być zużyty lub brakujejący, nie używać wyciąg tej przrządu PANTIN. **UWAGA:** na dnie przednioy mogące zakłócić działanie języka.

## 4. Zakładanie PANTIN

Po wewnętrznej stronie stopy. Taśmy są regulowane - by móc przystosować przrząd do każdego obuwia i dwóch możliwych pozycji (niska pozycja dla większego „ciągu”, wysza dla większego komfortu).

## 5. Zakładanie lany

By wyciąć przrząd należy odciągnąć język. Aby wyciąć - wystarczy wykonać szybkie kopnięcie do tyłu.

## 6. Test poprawnego działania

## 7. Wychodzenie technikami speleologicznymi

Zaleca się używanie PANTIN na nogę prawą jako uzupełnienie zestawu CROLL i ASCENSION. PANTIN na nogę prawą nie jest zalecany do tej konfiguracji ponieważ nieowaz manipulacje przepinaniu się będą bardziej skomplikowane.

### - Wychodzenie na dwóch nogach równocześnie:

Obciążenie obu nóg równocześnie wymaga najmniej wysiłku, a wychodzenie jest bardzo komfortowe.

### - Wychodzenie na dwóch nogach naprzemiennie:

Jedna noga po drugiej (bardzo szybkie wychodzenie). Aby ciało zachowywało pion szelki TORSE (lub SECUR) muszą być mniej zaciągnięte. Ta technika wymaga dobrej kondycji fizycznej i praktyki. Jest łatwiejsza do rozpoczęcia w kontakcie ze ścianą.

## 8. Wychodzenie techniką stosowaną w arbystrze

Dwa PANTIN, na nogę prawą i lewą, używane na linach podwójnych razem z przrządem ASCENTREE.

## 9. Dodatkowe informacje

### Utylizacja:

**UWAGA:** w wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie, np. kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, ekstremalnymi temperaturami, środowiskiem morskim, kontakt z ostrą krawędzią, duże obciążenia, poważne odspajanie itd.

Produkt musi zostać wyczołany jeżeli:

- Zaliczył mocny upadek (lub obciążenie).
- Rezultat kontroli nie jest zyskający. Istnieją jakiegokolwiek podejrzenia co do jego niezawodności.
- Nie jest znana pełna historia użytkowania.
- Jesli jest przestarzały (rozwoję prawny, normatywny lub niekompatybilność z innym wyposażeniem itd.).

Należy zniszczyć wyczołane produkty, by uniknąć ich przypadkowego użycia.

### Piktogramy:

**A. Czas życia nielimitowany - B. Tolerowane temperatury - C. Środki ostrożności podczas użytkowania - D. Czyszczenie - E. Suszenie - F. Przechowywanie/transport**

**G. Konserwacja - H. Modyfikacje lub naprawy**, wykonywane poza fabryką Petzl, są zabronione (nie dotyczy części zamiennych) - **I. Pytania/kontakt**

## Gwarancja 3 lata

Dotyczy wszystkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają produkty: noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, nieprawidłowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadków, zaniedbań i zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem.

## Identyfikacja i oznaczenia

a. Organ kontrolujący produkcję tego SOI - b. Jednostka notyfikowana do zastosowania procedury weryfikacji „WE” - c. Identyfikacja: data produktu + numer indywidualny

- d. Średnica - e. Numer indywidualny - f. Rok produkcji - g. Miesiąc produkcji - h. Tydzień produkcji - i. Numer partii - j. Normy - k. Przeczytać uważnie instrukcje obsługi - l. Identyfikacja modelu

V teh navodilih je razloženo, kako pravilno uporabljati svojo opremo. Opisane so samo nekatere tehnike in načini uporabe. Opozorila simbolov vas opozarjajo na nekaterih možnih nevarnostih, ki so povezane z uporabo vaše opreme, vendar je nemogoče opisati vsi. Za posodobitve in dodatne informacije preverite Petzl.com.

Odgovorni ste za upoštevanje vsakega opozorila in pravilno uporabo vaše opreme. Kakršna koli napadna uporaba te opreme pomeni dodatne nevarnosti. Če imate kakršen koli dvom ali težavo z razumevanjem teh navodil, se obrnite na Petzl.

### 1. Področja uporabe

PANTIN (levi ali desni) ni osobna varovalna oprema (OVO).

Pantn je dodatek za pomoč pri vzpenjanju. Priporome k pokončnici drži telesa in tako olajša plezanje po vrvi, vendar ne varuje pred padci z visine.

Nikoli se ne privežite na pripomoček s podajščkom. Tega izdelka ne smete uporabljati preko njegovih zmogljivosti ali za kateri koli drug namen, kot je zasnovan.

### Odgovornost

### OPOZORILO

**Aktivnosti, pri katerih uporabljate ta izdelke, so same po sebi nevarne.**

**Sami ste odgovorni za svoja dejanja, odločitve in varnost.**

Pred uporabo tega izdelka morate:

- prebrati in razumeti navodila za uporabo in celoti;
- ustrezno se usposobiti za njegovo uporabo;
- spoznati se z možnostmi in omejitvami izdelka;
- razumeti in sprejeti za uporabo izdelka povezane tveganje.

**Neupoštevanje katerega koli od teh opozoril lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.**

Izdelki lahko uporabljajo le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in vizualno kontrolo pristojne in odgovorne osebe.

Odgovorni ste za svoja dejanja, odločitve in varnost in prevzimate njihove posledice. Če niste pripravljeni ali se ne čutite sposobne prevzeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh navodil, ne uporabljajte tega izdelka.

### 2. Poimenovanje delov

(1) Čeljust, (2) Trak, (3) Spronka za nastavitve.

Glavni materiali: okvir iz aluminijeve zlitine, čeljust iz nerjavčega jekla, trak iz Dyneema.

### 3. Preverjanje, točke preverjanja

Vaša varnost je povezana z neoporečnostjo vaše opreme.

Petzl priporoča podoben pregled, ki ga opravijo pristojna oseba najmanj enkrat na vsakih 12 mesecev (povzeto od veljavnih predpisov in vsi državi in vaših pogojev uporabe). Sledite postopkom, ki so opisani na Petzl.com.

Pred vsako uporabo

Preverite, da na izdelku ni razpok, deformacij, prask, znakov obrabe, korozije, itd. Vizualno pregledajte trakove in telo za obrabo in preverite stanje čeljusti (vzmet in os). Preverite premikanje čeljusti in učinkovitost njene vzmeti.

OPOZORILO: ne uporabljajte PANTINA, če mu manjkajo zobje ali so ti obrabljeni.

OPOZORILO: bodite pozorni na tuje, ki bi lahko ovirale delovanje čeljusti.

### 4. Namestitvev PANTINA

Namestite ga na notranjo stran nogo. S priloženimi trakovi ga lahko priladite na vsako obutev in položaj spreminjate tudi po visini (niži položaj za večjo moč, viši položaj za večjo udobje).

### 5. Namestitvev vrvi

Za vplevalo vrvi potisnite čeljust navzdol. Za izpenjanje vrvi iz PANTINA z nogo večkrat sunite nazaj.

### 6. Test delovanja

### 7. Jamarski tip napredovanja

Priporočljiva je uporaba PANTINA za desno nogo skupaj s CROLL in ASCENSION prizemama. PANTIN za levo nogo ni priporočljiva za tako uporabo, zaradi bolj zapletenega prehoda prečnic.

**- Simultano napredovanje:**

Dvignite obe nogi hkrati (laži način z večjo močjo).

**- Izmenično napredovanje:**

Izmenično dvignite nogo (zelo hiter način vzpenjanja). TORSE (ali SECUR) ramenski trakovi morajo biti bolj ohlapni, da je močjo pokončen prsni položaj. Opisana tehnika zahteva dobro telesno pripravljenost in resen trening. Za privrjanje na to tehniko je lažje, če je vrv spjelna od osteni.

### 8. Tip napredovanja pri delu na drevesih

Pri obeh PANTINih, tako za desno kot za levo nogo, uporabljate dvojno vrvno tehniko in povezavi z ASCENTREE vrvno prizemo z ročico.

### 9. Dodatne informacije

**Kdaj umakniti izdelke iz uporabe:**

POZOR: izgen odvodnik je lahko razlog, da morate izdelke umakniti iz uporabe po samo enkratni uporabi, odvisno od tipa in intenzivnosti uporabe in okolja uporabe (gropa okolja, morsko okolje, ostri robovi, ekstremne temperature, kemikalije, itd.).

Izdelki morajo umakniti iz uporabe ko:

- je utrpel vsajj padec (ali preobremenitev);
- ni prestal preverjanja oz. imate kakršn koli dvom v njegove lastnosti;
- ne poznate njegove celotne zgodovine uporabe;
- ko je izdelak zastarel zaradi sprememb v zakonodaji, standardih, tehnihi oz. neskladni z drugo opremo, itd.

Da bi preprečili nadaljnjo uporabo, te izdelke uničite.

Ikone:

**A. Neomejena življenjska doba** - **B. Sprejemljive temperature** - **C. Varnostna opozorila za uporabo** - **D. Čiščenje** - **E. Sušenje** - **F. Shranjevanje/transport** - **G. Vzdrževanje** - **H. Priredbe/popravila** (zven Petzlovih delavcev so prepovedana. Izjema so rezalni deli) - **I. Vprasanja/kontakt**

### 3-letna garancija

Za katere koli napake v materialu ali izdelavi, tjzme: normalna obraba in izraba, oksidacija, predelave ali priredbe, neprimerno skladiščenje, slabo vzdrževanje, poškodbe nastale zaradi neuporablivosti ali pri uporabi, za katero izdelki ni namenjeni oz. ni primeren.

### Sledljivost in oznake

a. Ustanova, ki nadzoruje proizvodnjo te OVO - b. Priglasilni organ, ki opravlja pregled tipa CE - c. Sledljivost: matrica s podatki = številka modela + serijska številka - d. Primer - e. Serijska številka - f. Leto izdelave - g. Meseč izdelave - h. Številka serije - i. Individualna oznamba - j. Standardi - k. Natančno prebrerite Navodila za uporabo - l. Oznaka modela

## HU

Jelen használati utasításban arról olvashat, hogyan használja felszerelését. Nem mutatunk be minden használati módot és technikát.

Az eszköz használatával kapcsolatos egyes veszélyekről az ábrák tájékoztának, de lehetetlen lenne valamennyi helytelen használati módot ismertetni. A termék legújabb használati módokról és az ezzel kapcsolatos aktuális kiegészítő információkról tájékozzon a Petzl.com internetes honlapon.

Az új információkat tartalmazó értesítések elolvassáért, betartásáért és a felszerelés helyes használatáért mindenké meg kellélos. Az eszköz helytelen használata további veszélyk forrása lehet. Ha ezzel kapcsolatban kétsége vagy nehézsége támad, forduljon a Petzl-hez bizalommal.

### 1. Felhasználási terület

A (jobb vagy bal lábás) PANTIN nem egyéni védőfelszerelés.

A PANTIN a kórtelen való közlekedést segítő segédeszköz. Használatával az egyesnes testhelyzet kisebb erőfeszítéssel megtartható, ami megkönnyíti a felmászást, de nem véd a magassóból való lezuhánás ellen.

Soha ne akasszon karánt az eszközbe.

A terméket tilos a megadott szakfőtisztársdánál nagyobb terhelésnek kitenni vagy más, a megadott felhasználási területeken kívül céln használni.

### Felöléség

### FIGYELEM

**A termék használata közben végzett tevékenységek természetükből adódóan veszélyesek.**

**Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéséért és biztonságáért.**

- Előlvassa és megértse a termékhez mellékelt valamennyi használati utasítást.
- Ára jogaitól személytől megtehető oktatást kapjon.
- Alaposan megismerje a terméket, annak érvényét és korlátait.
- Tudatosan legyen a termék használatával kapcsolatos közzakozatoknak, és elfogadjá azokat.

**A fenti figyelmeztetések bármelyikének be nem tartása súlyos balesetet vagy halált okozhat.**

A terméket csakis képzétt és hozzáértő személyek használhatják, vagy a felhasználók legyenek folyamatosan képzétt és hozzáértő személyek felügyelete alatt.

Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéséért és biztonságáért és maga viseli a lehetséges következményeket. Ha Ön nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelősséget vállalja vagy meg értette meg tökéletesen jelen használati utasítást, kérjük, ne használja a terméket.

### 2. Részek megnevezése

(1) Fogazott nyelv, (2) Heveder, (3) Allítócsat.

Fő anyagok: alumíniumötvöztet test, rozsdamentes acél nyelv, Dyneema heveder.

### 3. Ellenörzés, megvizsgálandó részek

Félszerelésének ép állapota az Ön biztonságának záloga.

A Petzl javaslja a felszerelésék alapos felülvizsgálatát kompetens személy által, legalább 12 havonta (a használat országában hatályos jogszabályok és a használat körülményeink függvényében). Tartsa be a Petzl.com honlapon ismertetett használati módokat.

**Minden egyes használatbavétel előtt**

Ellenörizze, nem láthatók-e a termékek repedések, deformációk, az elhasználódás vagy korrozio nyomai vagy egyéb károsodások. Szemrevételezze a felszerelésék elhasználódását, a fogazott nyelv (rugós és tengely) állapotát és a test kopottságát. Ellenörizze a fogazott nyelv mozgását és rugója működését. VIGYÁZAT: ha a fogótest pontosan hozzágazítható a cipőhöz és a felhasználó igényeivel (magasabb helyzetben hatékonyabb, alacsonyabóra áltiva kényelmesebb a használat).

### 4. A PANTIN felhelyezése

Az eszközt a boka belső oldalára kell felhelyezni. A hevederek minden mérete állítható, így az eszköz helyzete pontosan hozzágazítható a cipőhöz és a felhasználó igényeivel (magasabb helyzetben hatékonyabb, alacsonyabóra áltiva kényelmesebb a használat).

### 6. A működőképesség ellenörzése

### 7. Használat barlangban

Lehetőség szerint használja a PANTIN jobb lábás változatát CROLL és ASCENSION mászóeszközökkel együtt.

A PANTIN bal lábás változata nem ajánlott ehhez a használati módhoz, mivel azzal az osztásokon való áthaladás bonyolultabb.

**- Egyszerű felmászás:**

Húzza fel minként lábat egyszerre (kényelmesebb és kevésbé erőigényes módszer).

**- Változt lábás felmászás:**

A lábakat felváltva húzza fel (igen gyors haladás). A TORSE (vagy SECUR) meltheveder legyen lazább, hogy a felsötést egyesnes maradhasson. Ez a technika jó edzettségi állapotot és gyakorolást kíván. A módszer elsajátítása könnyebb, ha a gyakorló személy közben egy tának támaszkodhat.

### 8. Használat veszélyes famunkák során

A két (jobb és bal lábás) PANTIN két kötélszalagon való felmászásnál az ASCENTREE kézi mászóeszközzel használható.

### 9. Kiegészítő információk

**Leselőjelek:**

FIGYELEM: adott esetben bizonyos körülményekről (a használat intenzitásától, a használat környezeti feltételeitől: maró vagy vegyi anyagok, tengervíz jelenlététől, dekan való felfokozástól, extrém hőmérséklettől viszonyoktól stb.) függően a termék élettartama akár egyetlen használatra korlátozódhat.

A terméket le kell selejtezni, ha:

- Nagy esés (vagy erőhatás) érte.
- A termék valamely felülvizsgálatának eredménye nem kielégítő. A használat biztonságosságát illetően bármilyen kétség marú fel.
- Nem ismeri pontosan a termék előzetes használatának körülményeit.
- Használatla elavult (jogszabályok, szabványok, technikák változása vagy az újabb felszerelésékekkel való kompatibilitás hiánya stb. miatt).

A fellejlesztétt terméket semmisítse meg, hogy azt a későbbiekben se lehessen használni.

**Jelmagyarázat:**

**A. Korlátlan élettartam** - **B. Használat hőmérséklete** - **C. Övintézkedések** - **D. Tisztítás** - **E. Szárítás** - **F. Tárolás/szállítás** - **G. Karbantartás** - **H. Műdosítások/javítások** (a Petzl pótkészletek kivételével csak a gyártó szakszervezetben engedélyezett) - **I. Kérdések/kapcsolat**

### 3 év garancia

Minden gyártás vagy anyaghibára. A garancia nem vonatkozik a következőkre: normális elhasználódás, módosítások vagy háziilagos javítások, helytelen tárolás, hanyagság, nem rendeltetészerű használat.

### Nyomon követhetőség és jelölés

a. Jelen egyéni védőfelszerelés gyártását ellenörző szervezet - b. CE típusajntésványt kiállító notifikált szervezet - c. Nyomon követhetőség: számsor = termék cikkszám+a egyedi azonosítószám - d. Alméro - e. Egyedi azonosítószám - f. Gyártás éve - g. Gyártás hónapja - h. Szériaszám - i. Egyedi azonosítószám - j. Szabványok - k. Olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót - l. Modell azonosítója

## RU

Эта инструкция показывает, как правильно использовать ваше оборудование. Данная инструкция по эксплуатации представляет только некоторые правильные способы и техники использования вашего оборудования.

Некоторые знаки информируют вас только о некоторых потенциальных рисках, связанных с использованием вашего оборудования.

Инструкция не описывает все возможные риски. Регулярно проверяйте сайт Petzl.com, там вы найдете последние версии данного документа и дополнительную информацию.

Лично вы несете ответственность за соблюдение всех мер предосторожности и за правильное использование вашего оборудования. Неправильное использование данного оборудования может привести к возникновению дополнительных рисков. В случае возникновения каких-либо сомнений или трудностей обращайтесь в компанию Petzl.

### 1. Область применения

PANTIN (левый или правый) не является Средством Индивидуальной Защиты (СИЗ).

PANTIN – это вспомогательное приспособление для подъема. Оно облегчает подъем по веревке, позволяя телу оставаться в вертикальном положении, но не защищает от падения с высоты.

Никогда не присоединяйте к устройству страховочный строп.

Данное изделие не должно подвергаться нагрузке, превышающей предел его прочности, и использоваться в ситуациях, для которых оно не предназначено.

### Отвественность

#### ВНИМАНИЕ

**Деятельность, связанная с использованием данного снаряжения, опасна по своей природе.**

**Лично вы несете ответственность за свои действия, решения и безопасность.**

Перед использованием данного снаряжения вы должны:

- Прочитать и понять все инструкции по эксплуатации.
- Пройти специальную подготовку по применению данного снаряжения.
- Ознакомиться с потенциальными возможностями вашего снаряжения и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять возможные риски, связанные с использованием этого снаряжения.

**Игнорирование любого из этих предупреждений может привести к серьезным травмам и даже к смерти.**

Это изделие может использоваться только лицами, прошедшими специальную подготовку, или под непосредственным контролем компетентного лица.

Лично вы несете ответственность за свои действия, решения и безопасность, и только вы отвечаете за последствия этих действий. Если вы не способны взять на себя ответственность за использование данного снаряжения или если вы не поняли инструкции по эксплуатации, не используйте данное снаряжение.

### 2. Составные части

(1) Кулачок, (2) Стрopa, (3) Регулирующая пружина.

Основные материалы: алюминийевый сплав для корпуса, нержавеющей сталь для кулачка, Дулемета для строп.

### 3. Осмотр изделия

Ваша безопасность напрямую связана с состоянием вашего оборудования. Petzl рекомендует проводить плановый осмотр снаряжения компетентным лицом как минимум каждые 12 месяцев (в зависимости от местного законодательства в вашей стране, а также от условий использования снаряжения). При плановом осмотре следуйте рекомендациям на сайте Petzl.com.

**Перед каждым использованием**

Убедитесь в отсутствии трещин, деформаций, отметин, следов износа и коррозии и т.д.

Перед каждым использованием визуально проверьте устройство на наличие потертостей строп и корпуса, а также состояние кулачка (пружины и оси).

Убедитесь, что кулачок подвижен и его зацепка функционирует правильно.

**ВНИМАНИЕ:** если зубцы изношены или отсутствуют, прекратите использовать зажим PANTIN.

**ВНИМАНИЕ:** остерегайтесь попадания в зажим посторонних предметов, которые могут заблокировать работу кулачка.

### 4. Установка PANTIN

На внутренней стороне стопы. Стропы настраиваются под разные размеры и типы обуви и позволяют регулировать высоту (нижнее положение – для большей эффективности, верхнее положение – для большего комфорта).

### 5. Установка на веревку

Сдвиньте кулачок для установки на веревку. Для извлечения веревки из PANTIN резко дерните ногой назад.

### 6. Проверка функциональности

### 7. Спелеологический способ подъема

Предпочтительно использовать веревочный зажим PANTIN на правой ноге в дополнение к зажимам CROLL и ASCENSION.

При таком способе подъема использование зажима PANTIN на левой ноге не рекомендуется, так как это затруднит прохождение промежуточных точек страховки.

**- Подъем с использованием обеих ног:**

Отталкивайтесь обеими ногами одновременно – для большего комфорта и эффективности.

**- Подъем с поочередным использованием ног:**

Одна нога следует за другой (очень быстрый способ). Плечевые ремни TORSE (или SECUR) не должны быть сильно затянuty, чтобы корпус мог находиться в выпрямленном положении. Эта техника требует хорошей физической и технической подготовленности. Мы советуем проводить обучение данной технике работы с зажимом с опорой о стену.

### 8. Арбористический способ подъема

Оба жима PANTIN, для левой и для правой ноги, используются на двойной веревке в дополнение к зажиму ASCENTREE

### 9. Дополнительная информация

**Выборка снаряжения:**

**ВНИМАНИЕ:** особые обстоятельства могут вызвать уменьшение срока службы изделия, вплоть до однократного применения; например: способ и интенсивность использования изделия, воздействие окружающей среды, воздействие морской среды, работа с агрессивными химическими веществами, экстремальные температуры, контакт с острыми гранями и т.д. Немедленно выбраковывайте любое снаряжение, если:

- Снаряжение подвергалось действию сильного рывка или большой нагрузке.
- Снаряжение не удовлетворило требованиям при осмотре. У вас есть сомнения в его надежности.
- Вы не знаете полную историю его эксплуатации.

Когда оно устарело и более не соответствует новым стандартам, законам, технике или оно не совместимо с другим снаряжением и т.д.

Чтобы избежать дальнейшего использования выбракованного снаряжения, его следует уничтожить.

**Рисунки:**

**A. Срок службы неограничен** - **B. Допустимый температурный режим** - **C. Меры предосторожности** - **D. Чистка** - **E. Сушка** - **F. Шранжение/транспортровка** - **G. Обслуживание** - **H. Модификация/ремонт** (запрещены вне мастерских Petzl, за исключением заменяемых частей) - **I. Вопросы/контакты**

### Гарантия 3 года

От любых дефектов материала или от производственных дефектов. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ, окисление, изменение конструкции или перделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждение, вызванные небрежным отношением к изделию, а также использование изделия не по назначению.

### Прслеживаемость и маркировка продукции

a. Организация, контролирующая производство данного СИЗ - b. Зарегистрированная организация, которая провела проверку на соответствие стандартам CE - c. Прслеживаемость: матрица данных = артикул изделия + индивидуальный номер - d. Диаметр - e. Индивидуальный номер - f. Год изготовления - g. Месца изготовления - h. Номер партии - l. Индивидуальный номер изделия - l. Стандарты - k. Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации - l. Идентификация модели

В тази листовка е обяснено как правилно да използвате средството. Представени са само някои методи и начини на употреба. Предупредителни надписи ви информират за потенциални рискове, свързани с употребата на средствата, но не е възможно да бъдат описани всички. Следете редовно актуализацията и допълнителната информация на страницата Petzl.com. Вие носите отговорност за спазването на всяко предупреждение и за правилното използване на средството. Всяко неправилно действие при използване на средството ще доведе до допълнителен риск. Съберете се с Petzl, ако имате съмнения или затруднения да разберете нещo.

## 1. Предназначение

Самохватът PANTIN (десен или ляв) не е лично предпазно средство. PANTIN е допълнително средство, подпомагащо изкачването. Той улеснява изкачването по въже като спомога за поддържане на тялото в право положение, но не предпазва в случай на падане от въжето или скалата. Никога не се закачайте към уреда с осигурителен ремък. Този продукт не трябва да се използва извън неговите възможности или в ситуация, за която не е предназначен.

## Отговорност

### ВНИМАНИЕ

**Дейностите, изискващи употребата на това средство, по принцип са опасни.**

**Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност.**

Преди да започнете да употребявате това средство, трябва:  
- Да прочетете и разберете всички инструкции за употреба.  
- Да научите специфичните за средството начини на употреба.  
- Да се усъвършенствате в работа със средството, да познавате качествата и възможностите му.  
- Да разберете и осъзнаете съществуващия риск.

Неспазването дори на едно от тези предупреждения може да доведе до тежки, дори смъртоносни травми.

Този продукт трябва да се използва или от компетентни и добре осведомени лица, или работещият с него трябва да бъде под непосредствен зрителен контрол на такова лице.  
Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност и вие ще поемете последиците. Ако не сте в състояние да поемете тази отговорност или не сте разбрали добре указанията за употреба, не използвайте това средство.

## 2. Номерация на елементите

(1) Палец, (2) Лента, (3) Катарама за регулиране.  
Основни материали: корпус от алуминиева сплав, палец от неръждаема стомана, лента от Дупеета.

## 3. Контрол, начин на проверка

Вашата безопасност зависи от състоянието на средствата.  
Petzl препоръчва задълбочена проверка от компетентно лице най-малко веднъж на всеки 12 месеца (в зависимост от действителите в страната наредби и от начина и условията на употреба). Спазвайте указанията за проверка, посочени на Petzl.com.

### Преди всяка употреба

Проверявайте продукта за пукнатини, деформации, белези, износване, корозия...  
Проверявайте визуално износването на лентите, състоянието на палеца (пружината и нита), износването на корпуса. Контролирайте подвижността на палеца и ефикасността на пружината му.  
ВНИМАНИЕ: ако зъбите са износени или липсват, не използвайте повече този самохват PANTIN.  
ВНИМАНИЕ: следете за чужди тела, които могат да попречат на функционирането на палеца.

## 4. Поставете на самохват PANTIN

Поставя се от вътрешната страна на крака. Лентите се регулират напълно: могат да се адаптират според размера на обувките и дават възможност за нагласена на височината на самохвата (ниско положение за повече сила, високо положение за по-добър комфорт).

## 5. Включване на въжето

Натиснете палеца, за да поставите въжето. За да освободите въжето от самохвата PANTIN, свийте рязко крака назад.

## 6. Проверка на функционирането

## 7. Изкачване по спелеоложки метод

Препоръчително е да използвате PANTIN за десен крак, в допълнение към самохватите CROLL и ASCENSION.  
Самохват PANTIN за ляв крак не се препоръчва при тази конфигурация тъй като дейността, извършвани при преминаване през опорна точка, са по-сложни.

- Изкачване с едновременно движение:

Натиснете едновременно върху двата крака (повече комфорт и сила).

- Последователно движение:

Последователно движение с краката (много бърз метод). Лентата TORSE (или SECUR) не трябва да е прекалено стегната, за може гръдния кош да стои изправен. Този метод изисква добра физическа подготовка и сериозно обучение. Усвоява се по-лесно, когато имате опора към стената.

## 8. Изкачване по арбористки метод

Два самохвата PANTIN – за десен и за ляв крак, се използват при техника с двойно въже и в допълнение към водещ самохват ASCENTREE.

## 9. Допълнителна информация

### Бракуване на продукта:

ВНИМАНИЕ: някое извънредно събитие може да доведе до бракуване на даден продукт само след еднократно използване (в зависимост от вида и интензивността на употребата, средата, в която се ползва: агресивна среда, морска среда, остри ръбове, екстремни температури, химически вещества...). Един продукт трябва да се бракува, когато:

- Понесъл е значителен удар (или натоварване).  
- Резултатът от проверката на продукта е незадоволителен. Съмнявате се в неговата надеждност.  
- Имате информация как е бил използван преди това.  
- Той е морално остарял (поради промяна в законодателството, стандартите, методите на използване, несъвместимост с останалите средства...).  
Унищожете тези продукти, за да не се употребяват повече.

### Пиктограми:

А. Неограничен срок на годност - В. Позволена температура - С. Предупреждения при употреба - D. Почистване - Е. Сушене - Ф. Съхранение/транспорт - G. Поддръжка - Н. Модификации/ремонти (забранени са извън сервизите на Petzl изключение само за резервни части) - I. Въпроси/контакт

### Гаранция 3 години

Отнася се до всякакви дефекти в материалите или при производството. Гаранцията не важи при: нормално износване, окисидация, модификации или ремонти, лошо съхранение, лошо поддържане, употреба на продукта не по предназначение.

### Контрол и маркировка

а. Организация, контролираща производството на това ЛПС - б. Организация, оторизирана за изпитание СЕ на типа - с. Контрол: основни данни = референтен номер на продукта + индивидуален номер - д. Диаметър - е. Индивидуален номер - ф. Година на производство - г. Месец на производство - h. Номер на партида - i. Индивидуална идентификация - j. Стандарти - k. Прочетете внимателно техническите указания - l. Идентификация на модела

本書では、製品の正しい使用方法を説明しています。技術や使用方法については、いくつかの例のみを掲載しています。製品の使用に関連する危険については、警告のマークが付いています。ただし、製品の使用に関連する危険の全てをここに網羅することはできません。最新の情報や、その他の補足情報等は Petzl.com で参照できますので、定期的に確認してください。警告および注意事項に留意し、製品を正しく使用する事は、ユーザーの責任です。本製品の誤使用は危険を増加させます。疑問点や不明な点は(株)アルテリア (TEL 04-2968-3733) にご相談ください。

## 1.用途

PANTIN(左足用および右足用)は個人保護用具 (PPE) ではありません。PANTIN はロープ登高をより効率的にするための器具です。体をまっすぐに保ち、ロープ登高を楽にするための器具であり、墜落を止めるための器具ではありません。ランヤードを取り付けた自己確保等に使用しないでください。本製品の限界を超えるような使用をしないでください。また、本来の用途以外での使用はしないでください。

## 責任

### 警告

**この製品を使用する活動には危険が伴います。ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保についてその責任を負うこととします。**

使用する前に必ず、

- 取扱説明書をよく読み、理解してください  
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください  
- この製品の機能とその限界について理解してください  
- この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください

**これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。**

この製品は使用方法を熟知していて責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用してください。

ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保について責任を負い、またそれによって生じる結果についても責任を負うこととします。各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合、また取扱説明の内容を理解できない場合は、この製品を使用しないでください。

## 2.各部の名称

(1) カム、(2) ストラップ、(3) 調節バックル  
主な素材: アルミニウム合金 (フレーム)、ステンレススチール (カム)、ナイロン (ストラップ)

## 3.点検のポイント

器具の状態は、ユーザーの安全に大きく関係します。ベツルは、十分な知識を持つ適任者による詳細点検を、少なくとも 12 ヶ月ごとに行うことをお勧めします (国や地域における法規や、使用状態によっても変わります)。Petzl.com で説明されている方法に従って点検してください。

### 毎回、使用前に

製品に亀裂や変形、傷、磨耗、腐食等がないことを確認してください。  
ストラップおよびフレームに摩擦がないことを目視で確認し、またカム (スプリングおよび軸) の状態を確認してください。カムの動きとスプリングの状態に問題がないことを確認してください。  
警告: カムの歯が欠けている、または摩耗している PANTIN は使用しないでください。  
警告: 異物によってカムの動きが妨げられないように注意してください。

## 4.PANTIN の装着

足の内側に取り付けます。ストラップは履いている靴にあわせて調節でき、また高さの調節も可能です (低い位置にすると力が伝わりやすく、高い位置にすると快適になります)。

## 5.ロープのセット方法

カムを押ししてロープをセットしてください。膝を曲げて足を後ろに素早く蹴る動作により、手を使わずに PANTIN をロープから外すことができます。

## 6.機能の確認

## 7.ケイビング式ロープ登高

アッセンダー – CROLL および ASCENSION と併せて、右足用の PANTIN を使用することをお勧めします。  
リビレイの通過が複雑になるため、この方法で左足用の PANTIN を使用することはお勧めしません。

- **両足同時に立ちこむ方法:**

両足で同時に立ちこみます (より楽な登り方です)。

- **左右交互に立ちこむ方法:**

片ごと交互に立ちこみます (速く登ることができます)。身体をまっすぐにする動作の妨げにならないように、シールドーストラップ TORSE もしくは SECUR はゆるめに調節してください。この方法はより体力を必要とし、またしっかりとトレーニングを積む必要があります。初めてこの方法で登るときは、壁面に接することができる場所で行うとより簡単です。

## 8.アーボリスト式ロープ登高

2 個の PANTIN (右足用と左足用) とハンドル付ロープクランプ ASCENTREE を使用したダブルロープテクニクで登ります。

## 9.補足情報

### 廃棄基準:

警告: 極めて異例な状況においては、1 回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります (劣悪な使用環境、海に近い環境での使用、鋭利な角との接触、極端な高 / 低温下での使用や保管、化学薬品との接触等)。

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:

- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった  
- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある  
- 完全な使用履歴が分らない  
- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また新しい製品との併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断された

このような製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。

### アイコン:

**A.耐用年数 (特に設けていません) - B.使用温度 - C.使用上の注意 - D.クリーニング - E.乾燥 - F.保管 / 持ち運び - G.メンテナンス - H.改造 / 修理 (パーツの交換を除き、ベツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます) - I.問い合わせ**

## 3年保証

原材料および製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合には保証の対象外とします: 通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷。不適切または誤った使用方法による故障。

## トレーサビリティとマーキング

a.この個人保護用具の製造を監査する公認機関 - b.CE 適合評価試験公認機関 - c.トレーサビリティ: データマトリクスコード = 製品番号 + シリアル番号 - d.直径 - e.シリアル番号 - f.製造年 - g.製造月 - h.ロット番号 - i.個体識別番号 - j.規格 - k.取扱説明書をよく読んでください - l.モデル名

본 설명서는 장비를 정확하게 사용하는 방법을 설명한다. 특정 기술 및 사용방법만을 소개한다. 사용자의 장비 사용과 관련된 잠재적인 위험에 대한 정보는 전달하는 모든 것을 설명하는 것은 불가능하다. 최신 정보 및 추가 정보는 Petzl.com을 확인한다. 각각의 경고 내용 확인 및 정확한 장비 사용은 사용자에게 책임이나 있다. 장비의 오용은 추가적인 위험을 야기할 수 있다. 본 설명서를 이해하는데 어려운 점이나 의문점이 있으면 (주)안나푸르나로 연락한다.

1. 적용 분야

PANTIN (왼쪽 혹은 오른쪽)은 개인보호구 (PPE)가 아니다. PANTIN은 진행을 돕기 위한 소품이다. 몸을 바르게 세우도록 함으로써 줄타기를 용이하게 하지만 고공에서 추락을 방지하는 역할을 하지는 않는다. 랜야드를 사용하여 장비에 매달려서는 안된다. 본 제품은 차체 강도 이상으로 힘을 가해서는 절대 안되며 제작 용도 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안된다.

책임

**주의사항**  
이 장비의 사용과 관련된 활동은 위험성이 내재되어 있다. 자신의 행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있다.

이 장비를 사용하기 전에, 반드시 알아야 할 사항:  
- 사용에 관한 모든 설명서를 읽고 이해하기.  
- 장비의 적절한 사용을 위한 구체적인 훈련받기.  
- 장비의 사용법과 사용 한도에 대해 숙지하고 친숙해지기.  
- 관련된 위험을 이해하고 숙지하기.

이런 경고를 유념하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있다.

이 장비는 전문가와 책임질 수 있는 사람만이 사용할 수 있고, 전문가의 직접적이고 눈으로 볼 수 있는 통솔 아래 사용되어야 한다. 행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있으며 결과물에 대해 예측할 수 있어야 한다. 모든 위험을 책임질 능력이 없거나 그런 위치에 있지 않다면, 그리고 사용설명서를 충분히 이해하지 못했다면 본 장비를 사용하지 않는다.

2. 부분명칭

(1) 캠, (2) 스트랩, (3) 조절 버클.  
주요 재질: 알루미늄 합금 프레임, 스테인리스 강 캠, 다이니마 스트랩.

3. 검사 및 확인사항

사용자의 안전은 장비의 상태와 연관성이 있다. 폐출은 적어도 일년에 한 번 이상 전문가의 세부 검사를 받을 것을 권장한다(사용 국가의 현재 규정과 사용자의사용 환경에 따를 것). 폐출의 웹사이트 Petzl.com에 설명된 절차를 따른다.

매번 사용 전에

제품에 갈라짐, 변형, 흠집, 마모, 부식 등이 생긴 부분이 있는지 반드시 확인해본다. 스트랩과 프레임에 마모가 없는 지 눈으로 확인하고 캠의 상태 (스프링, 축)를 체크한다. 캠의 움직임과 스프링의 효율성을 확인한다.  
경고: 스프링이 빠졌거나 마모되었다면 PANTIN을 사용하지 않는다.  
경고: 캠의 작동을 방해할 수 있는 이물질이 끼이지 않도록 조심한다.

4. PANTIN 설치하기

발의 안쪽, 끈은 신발에 맞게 조절가능하도록 하며 높이를 변경시킬 수 있다 (낮은 위치에서는 더욱 많은 힘을 낼 수 있으며 위쪽에서는 더욱 편안함을 느낄 수 있다).

5. 로프 설치하기

로프 설치를 위해 캠을 밀어준다. PANTIN에서 로프를 빼려면, 발을 신속하게 뒤쪽으로 차내듯 움직인다.

6. 성능 검사

7. 동굴탐험 유형의 진행

ROLL 및 ASCENSION 등강기와 함께 오른쪽 PANTIN을 사용하는 것이 좋다. 왼쪽 PANTIN은 확보를 통과 시 더 복잡해지므로 권장하지 않는다.

- 즉각 진행:

두 발을 동시에 사용하여 밀기 (더욱 편리하고 더욱 많은 힘을 낼 수 있음).

- 교차 진행:

한쪽 발 이동후 다른 발 이동 (매우 빠름). TORSE ( 또는 SECUR) 어깨끈은 끈은 상태의 가슴 위치를 만들기 위해 느슨하게 해야한다. 이 기술은 좋은 몸 컨디션 및 트레이닝이 요구된다. 벽에 접촉할 수 있는 장소에서 이 기술을 보다 쉽게 사용할 수 있다.

8. 수목관리 유형의 진행

오른쪽 그리고 왼쪽 발 두쪽의 PANTIN은 손잡이가 있는 ASCENTREE 로프 크래프와 함께 이중 로프 기술을 사용한다.

9. 추가 정보

장비 폐기 시점:

경고: 제품의 수명은 제품의 형태, 사용 강도 및 사용 환경에 따라 단 한번의 사용으로도 줄어들 수도 있다 (거친 환경, 고습 환경, 날카로운 모서리, 극한의 기온, 화학 제품 등).

다음과 같은 상태에서는 제품 사용을 중단한다.  
- 심한 추락이나 하중을 받은 적이 있는 경우.  
- 검사에 통과하지 못한 경우. 장비의 보존상태가 의심되는 경우.  
- 장비에 대한 기록을 전혀 모를 경우.

- 적용 규정, 기준, 기술의 변화 또는 다른 장비와 호환되지 않는 경우 등.  
이러한 장비가 다시 사용되는 일이 없도록 폐기할 것.

제품 참조:

A. 수명: 무제한 - B. 허용 온도 - C. 사용 주의사항 - D. 세탁 - E. 건조 - F. 보관/운반 - G. 제품 관리 - H. 수리/수선 (페슬 시실 외부에서는 부품 교체물 제외한 수리 금지) - I. 문의사항/연락

3년간 보증

원자재 또는 제조상의 결함에 대해 3년간의 보증기간을 갖는다. 제외: 일반적인 마모 및 찢김, 산화, 제품 변형 및 개조, 부적절한 보관, 올바르게 않은 유지 관리, 사용자 부주의, 제작 용도 이외의 사용 등.

추적 가능성과 제품 번호

a. 본 PPE 장비 제조 인정 기관 - b. CE 유형 시험 수행 기관 - c. 추적 가능성: 데이터 매트릭스 = 제품 코드 + 개별 번호 - d. 직경 - e. 일련 번호 - f. 제조 년도 - g. 제조월 - h. 제품 번호 - i. 개별 식별번호 - j. 기준 - k. 사용 설명서를 주의깊게 읽는다 - l. 모델 확인

这份说明书将向您解释如何正确使用您的装备。这里只描述确定无误的技术和使用方法。

警示标记将告知您使用该装备时的潜在危险，但并不详尽无遗。请登录Petzl.com查阅更新和附加信息。您有责任阅读每一条警示且正确使用您的装备。任何错误的使用都将造成额外危险。如果您有任何疑问或对于理解这些文件有困难的话，请联系Petzl。

1.应用范围

PANTIN (左或右脚)不是个人防护设备(PPE)。PANTIN是一件辅助前进的附件。它使身体垂直从而方便绳索上升，但它不能防止人员从高空坠落。不要使用挽索将自己连接到脚式上升器上。该产品使用时不可超出其负荷限制，也不可用于设计之外的用途。

责任

警告  
凡涉及使用此装备的活动都具有一定危险性。您应对个人的行动、决定和安全负责。

在使用此装备前，您必须：  
- 阅读并理解全部使用指南。  
- 针对其正确使用方法进行特定训练。  
- 熟悉产品的性能及使用限制。  
- 理解并接受所涉及到的危险。

上述警告一旦忽视将有可能造成严重伤害甚至死亡。该产品必须由有能力且负责任的人来使用，或在有能力且负责任的人直接或目视监督下使用。您应对个人的行动、决定和安全负责并承担后果。如果您不能对该项负责或无法完全理解此说明，那么不要使用此装备。

2.部件名称

(1) 凸轮, (2) 织带, (3) 调节卡扣。  
主要材料: 铝合金框架、不锈钢凸轮和Dyneema织带。

3.检测、检查要点

您装备的完整性关系到您的安全。Petzl建议至少每12个月由一个有资质的人进行仔细检查(根据您所在国的要求和 Usage 状况)。请根据Petzl.com所描述的过程进行检查。

每次使用前

检查产品没有裂纹、变形、划痕、损耗、侵蚀等。视觉检查织带和框架的磨损,检查凸轮的状况(弹簧和轴)。检查凸轮能否活动及其弹簧的弹性。  
注意:如果PANTIN存在凸齿磨损或缺失请立即停止使用。  
警告:小心,外物会阻碍凸轮的操作。

4.安装PANTIN

在脚的内侧。扁带可以调节以适应你所穿的鞋及改变高度(位置低有较多力度,位置高则较为舒服)。

5.安装绳索

打开凸轮以安装绳索。如需将绳索从PANTIN中取出,只需使用一个快速的后踢动作。

6.功能测试

7.探洞式前进

推荐使用右脚PANTIN与ROLL和ASCENSION上升器共同使用。不建议PANTIN的左脚用这个方法,因为在经过保护点时会更为复杂。

- 同步前进:

用双脚同时下踩(更舒适和更有力)。

- 交替前进:

一支脚在另一支后面(非常快速)。TORSE(或SECUR)肩带应该更松,方便竖直的胸部位置。这技巧需要有良好的体能和一系列训练。当你接触墙面时这个技巧比较容易使用。

8.树上作业前进

使用两个PANTIN,左及右脚,利用双绳技巧与ASCENTREE上升器同用。

9.补充信息

何时需要淘汰您的装备:  
警告:- 次意外事故可能导致产品在首次使用后即被淘汰,这取决于使用类型,使用强度及使用环境(严酷的环境、海洋环境、尖锐边缘、极限温度、化学产品等)。

产品在经历以下情况后必须淘汰:

- 经历过严重冲坠(或负荷)。  
- 无法通过产品检测。您对其安全性产生怀疑。  
- 您不清楚产品的全部使用历史。  
- 因为法律、标准、技术或与其它装备不兼容等问题而不得不淘汰。  
销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.无限制的寿命 - B.可接受的温度 - C.使用注意 - D.清洁 - E.干

燥 - F.存放/运输 - G.维护 - H.改装/维修(不能在Petzl以外的地方修理,除了更换零件) - I.问题/联系

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外:正常的磨损、撕裂、氧化、自行改装或改良、不正确存放和维护、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

追踪性及标示

a.颁发此PPE产品生产许可的机构 - b.进行CE测试的机构 - c.追踪:信息-型号+序列号 - d.直径 - e.序列号 - f.生产年份 - g.生产年份 - h.序列号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号

คู่มือการใช้งานนี้ อธิบายให้ทราบถึงวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ใ้ระบุข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน เครื่องหมายคำเตือนได้ออกให้คุณทราบถึงอันตรายบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของอุปกรณ์ แต่ไม่อาจบอกถึงทั้งหมด ตรวจสอบที่ Petzl.com เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด

เป็นความรับผิดชอบของคุณในการระมัดระวังตัวก่อนและระหว่างการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการใช้อุปกรณ์จะก่อให้เกิดอันตราย ติดคอ Petzl หรือตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียง หรือในบางโอกาสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

PANTIN (ชาย หรือ ขาว) ไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) PANTIN เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ขึ้นไป เป็นสิ่งช่วยให้การไต่ขึ้นบนเชือกสะดวกยิ่งขึ้น ขวดยุทพลศาสตร์ที่ติดตั้งครั้งขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันการพลัดตกจากที่สูง หมดข้ออุปกรณ์นี้เข้ากับตัวคุณด้วยเชือกสั้นที่ขึ้นไป อุปกรณ์นี้จะต้องมีไว้รับน้ำหนักเกินกว่าที่ระบุไว้หรือไม่ไปไว้ในวัสดุประสงค่ออย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ถูกออกแบบมา

ความรับผิดชอบ

คำเตือน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์นี้ เป็นสิ่งที่เป็นอันตราย ผู้ใช้ควรมีความรับผิดชอบต่อการกระทำที่การตัดสินใจและความปลอดภัย

- ก่อนการใช้งานจะ ต้อง
- อ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน
- การศึกษาโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
- ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสามารถและข้อจำกัดในการใช้งานของมัน
- เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การขาดความระมัดระวังและละเลยข้อมูลนี้ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรืออาจถึงแก่ชีวิต

อุปกรณ์นี้จะต้องใช้งานโดยผู้ที่มีความสามารถเพียงพอและมีประสบการณ์หรือใช้ ในสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงหรือควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อวิธีการ ใช้ การตัดสินใจความปลอดภัย และยอมรับ ในผลที่ติดขึ้นจากวิธีการนั้น ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ถ้าคุณไม่สามารถ หรือไม่อยู่ในสภาวะที่ จะรับผิดชอบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เข้าใจขอความในคู่มือการใช้งาน

2. ชื่อของส่วนประกอบ

(1) ลูกกล้อ (2) สายรัด (3) เข็มขัดปรับสายรัด วัสดุประกอบหลัก โครงสร้าง อลูมิเนียมอัลลอยด์ ลูกกล้อ เหล็ก สายรัดทำจาก Dyneema

3. การตรวจสอบ จุดตรวจสอบ

ความปลอดภัยของคุณขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ Petzl แนะนำให้ตรวจสอบเชือกและยึดของอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยทุก 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายของประเทศและสภาพการใช้งาน) ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่ Petzl.com

ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง

ตรวจสอบว่าไม่มีรอยแตกหรือ เสียวรูปทรง มีตำหนิ ชำรุด มีการกัดกร่อนของสแตนเลส ตรวจสอบเชือกสายตา เพื่อดูความสึกหรอของสายรัดและโครงสร้าง และตรวจสอบเชือกสภาพของลูกกล้อ (สปริงและแกนยึด) เช็การเคลื่อนไหวของลูกกล้อ และการทำงานของสปริงของมัน

คำเตือน ห้ามใช้ PANTIN หากมีชิ้นส่วนของพื้นสึกกร่อนหรือหลุดหายไป คำเตือน ระวังสิ่งแปลกปลอมที่อาจเข้าไปติดขัดการทำงานของลูกกล้อ

4. การติดตั้ง PANTIN

ติดตั้งไว้ด้านในของเท้า สายรัดจะต้องปรับขนาดได้กับรองเท้าที่สวม โดยช่วยให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงพอเหมาะ (ปรับตำแหน่งตำแหน่งที่เพิ่มกำลังการดันขึ้น ปรับตำแหน่งสูงเพื่อความรู้สึกสบายขึ้น)

5. การติดตั้งเชือก

ดันลูกกล้อเพื่อสอดเชือกเข้าไป การดึงเชือกออกจาก PANTIN ทำได้ด้วยการเตะไปด้านหลังอย่างรวดเร็ว

6. การทดลองปฏิบัติ

7. การไร้อัตว์สำหรับถ้ำ

เป็นการดีกว่า ถ้าใช้ PANTIN ข้างขวา ร่วมกับ CROLL และ ASCENSION ด้วยจับเชือก

PANTIN ข้างซ้าย ไม่แนะนำให้รวมในรูปแบบนี้ เพราะจะมีความยุ่งยากในการควบคุมเชือก

- การเคลื่อนที่ทั้งสองข้างไปพร้อมกัน

คืนเท้าทั้งสองข้างพร้อมกัน (ทำโดยสะดวกสบายและมีพลังมากขึ้น)

- การเคลื่อนที่สลับกันที่จะข้าง

ใช้เท้าข้างหนึ่งสลับกับอีกข้าง (ด้วยความเร็ว) TORSE (หรือ SECUR) สุวยรัดคอควรสวมใส่หลวมๆเพื่อช่วยในการขยับตำแหน่งจอกขึ้นไป เทคนิคนี้ใช้ได้กับผู้ที่มีการแข็งแรง และผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี เป็นการใช้งานที่จะเรียนรู้เทคนิคนี้ให้ควอดตัวเอง บนเส้นทางที่ตัวผู้ปีนสัมผัสกับแผนหน้าผา

8. การเคลื่อนที่แบบ Arborist

การใช้ PANTIN ทั้งคู่ สำหรับเท้าขวา และซ้าย จะต้องรู้ถึงเทคนิคการใช้เชือกคู่ ต่อเข้ากับ ASCENTREE ด้วยจับเชือก

9. ข้อมูลเพิ่มเติม

ควรยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์เมื่อไร

ขอควรระวัง ในกิจกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์แรงอาจทำให้อุปกรณ์ต้องถูกเลิกใช้แม่หลังจากการใช้งานเพียงครั้งเดียวทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของการใช้งานและสภาพแวดล้อม (สภาพที่แข็งแรง สภาพที่ไกลทะเลสิ่งของมีคม สภาพอากาศที่รุนแรง สารเคมี) อุปกรณ์จะต้องเลิกใช้ เมื่อ

- ใดเคยมีการตกกระชากอย่างรุนแรง (เกินขีดจำกัด)

- เมื่อไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพ เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ

- เมื่อไม่ทราบถึงประวัติการใช้งานมาก่อน

- เมื่อครุ่น ล้าสมัยจากการเปลี่ยนกฎเกณฑ์มาตรฐานเทคนิค หรือ ความเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์อื่น

ทำลายอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการนำกลับมาใช้

สัญลักษณ์

A. ไม่จำกัดอายุการใช้งาน - B. สภาพภูมิอากาศ ที่สามารถใช้งานได้ - C. ข้อควรระวังการใช้งาน - D. การทำความสะอาด - E. ทำได้ทั้ง - F. การเก็บรักษาการขนส่ง - G.

การบำรุงรักษา - H. การคิดแปลงเพิ่มเติม/การซ่อมแซม (ไม่อนุญาตให้ทำภายนอกโรงงานของ Petzl ยกเว้นส่วนที่สามารถใช้ทดแทนได้) - I. คำแนะนำ/ติดคอ

อุปกรณ์มีการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี

เกี่ยวกับวัสดุหรือความบกพร่องจากการผลิต ข้อยกเว้นจากการรับประกัน การชำรุด บกพร่องจากการใช้งานตามปกติ ปฏิบัติจากสารเคมี การแก้ไขดัดแปลง การเก็บรักษาไม่ถูกวิธี ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความประมาทประมาท การนำไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่อุปกรณ์ได้ออกแบบไว้

เครื่องหมายและข้อมูล

a. หัวข้อสำคัญของมาตรฐานการผลิตของอุปกรณ์ PPE นี้ - b. ชื่อเฉพาะที่บอกถึงการทดสอบตามมาตรฐาน CE - c. การสืบมาตรฐาน ข้อมูลแหล่งกำเนิด = หมายเลขรุ่น + หมายเลขลำดับรุ่น - d. ขนาด - e. หมายเลขลำดับ - f. ปีที่ผลิต - g. เดือนที่ผลิต - h. เลขกำกับลำดับการผลิต - i. หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ - j. มาตรฐาน - k. อานคู่มือการใช้งานโดยละเอียด - l. ข้อมูลระบุรุ่น